

# Universidade Federal de Campina Grande

# Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

ARTHUR WILLIAMS RAMOS DANTAS

# RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Campina Grande, Paraíba Setembro de 2011

#### ARTHUR WILLIAMS RAMOS DANTAS

# Relatório de Estágio Supervisionado

Relatório de Estágio Supervisionado submetido à Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências no Domínio da Engenharia Elétrica

Área de Concentração: Processamento de Energia

Professor Karcius M. C. Dantas, M. Sc. Orientador

> Campina Grande, Paraíba Setembro de 2011

Arthur Williams Ramos Dantas

# RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Relatório de Estágio Supervisionado submetido à Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências no Domínio da Engenharia Elétrica.

Área de Concentração: Processamento de Energia

Aprovado em / /

Prof. Karcius M.C. Dantas, M.Sc, UFCG Orientador

Prof<sup>a</sup>. Núbia S.D.Brito, D.Sc, UFCG Componente da Banca

### AGRADECIMENTOS

Aos meus pais e irmãs e a toda minha família que, com muito carinho e apoio, não mediram esforços para que eu chegasse até esta etapa de minha vida.

Ao professor Karcius Dantas pela paciência na orientação e incentivo que tornaram possível a conclusão deste estágio.

À concessionária de energia elétrica Energisa Paraíba e Borborema, em especial aos engenheiros Fábio Lopes, Glêston Agra, Diego Canuto e Eudes Sobreira pelos conhecimentos transmitidos durante o período de estágio e pela oportunidade dada de viver o dia-a-dia de um engenheiro com seus desafios e obstáculos.

Aos amigos e colegas, em especial Fernanda Dantas, Kleber e Maurício Dias, pelo incentivo e pelo apoio constantes dentro da empresa.

Enfim, a todas as pessoas que direta ou indiretamente participaram dessa etapa da minha vida acadêmica que tenho o prazer de completar agora.

### **APRESENTAÇÃO**

O estágio foi realizado na Energisa Paraíba, mais especificamente no Departamento da Automação da Distribuição (DEAD). A realização do estágio foi possível através de um convênio firmado entre a Energisa Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Foram realizadas atividades que permitiram conhecer a estrutura do departamento da automação, os equipamentos de proteção da distribuição e todo o procedimento para automatização de chaves, religadores e reguladores de tensão. O estágio teve ênfase no apoio a gestão a programação de serviços de manutenção de equipamentos telecomandados, levantamentos de indicadores, levantamento dos problemas x causas e soluções (PCS) e conhecimentos de softwares de gerenciamento.

### LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Divisão do grupo Energisa	12
Figura 2: Organograma da estrutura do DEAD	14
Figura 3: Religador Nulec	16
Figura 4: Religador Noja	17
Figura 5: Religador Cooper	17
Figura 6: Religador: Tavrida	18
Figura 7: Cubículo de controle - Nulec	18
Figura 8: Cubículo de controle – Noja	18
Figura 9: Cubículo de controle Tavrida	19
Figura 10: Cubículo de controle Cooper	19
Figura 11: Tanque da chave automatizada	20
Figura 12: Regulador de tensão em estrela aterrado	21
Figura 13: Diagrama fasorial para regulação a 10%	21
Figura 14: Ligação em delta fechado a 15 %	22
Figura 15: Diagrama fasorial para regulação máxima	23
Figura 16: Conexão em Delta Aberto	23
Figura 17: Diagrama fasorial da ligação em Delta Aberto	24
Figura 18: Onda de corrente (I) atrasada em relação à onda de tensão (V). A carga possui	
característica indutiva	25
Figura 19: Onda de corrente (I) adiantada em relação à onda de tensão (V). A carga posse	ıi
característica capacitiva	26
Figura 20: Centro de Operação da Distribuição.	27
Figura 21: Comunicação via GPRS	28
Figura 22: Comunicação via rádio	30
Figura 23: Arquitetura para comunicação via rádio	30
Figura 24: UTR da subestação de Mussuré, João Pessoa - PB	31
Figura 25: Alimentador vindo da SE CGU / L1 que alimenta Fagundes e o religador do n	nodelo
Cooper instalado	32
Figura 26: Interligação de dois alimentadores- centro de Campina Grande	33
Figura 27: Croqui do Centro de Campina Grande com os pontos em destaque da instalaçã	io dos
religadores	34
Figura 28: Religador instalado no centro de Campina Grande – Rua João da Mata	34
Figura 29: Poste onde será instalado um religador	36

Figura 30: Empreiteira a instalar o religador	37
Figura 31: Religador (NA) instalado pela empreiteira	-38
Figura 32: Croqui da localização e da estrutura encontrada no local onde será instalado o	
religador referente à figura 26	47

### LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Lista de Procedimentos	. 39
Tabela 2: Tabela da programação de manutenção preventiva.	. 40
Tabela 3: Tabela de acompanhamento diário produzida no Excel	. 40
Tabela 4: Tabela de Acompanhamento diário - Última visita <u>.</u>	. 41
Tabela 5: Custo do investimento para implantação de um religador no sistema de	
distribuição	.46

# Sumário

1.	ΑE	EMPR	ESA	10
]	1.1	VIS	ão Geral da Energisa	10
1	1.2	Enf	ERGISA PARAÍBA E BORBOREMA	12
2.	DE	PART	AMENTO DA AUTOMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	13
3.	Eq	UIPAN	INENTOS DO DEAD	15
	3.1	Rei	IGADORES DE LINHA	15
	3.2	Сн	aves Automatizadas	19
	3.3	Rec	GULADORES DE TENSÃO	20
	3.3	.1.	CONEXÃO TÍPICAS DOS REGULADORES DE TENSÃO	21
	3.3	.1.1.	CONEXÃO EM ESTRELA ATERRADO	21
3.3.1.2		.1.2.	CONEXÃO EM DELTA FECHADO	22
	3.3	.1.3.	CONEXÃO EM DELTA ABERTO	23
	3.3	.2.	SISTEMA DE CONTROLE	24
	3.4	AR	QUITETURA DA COMUNICAÇÃO	26
	3.4	.1.	MODEM GPRS	27
	3.4	.2.	Rádio	29
4.	AT	IVIDA	des Desenvolvidas	31
2	4.1	Pro	DJETO DE INSTALAÇÃO DE RELIGADOR	31
	4.1	.1.	ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	31
	4.1	.2.	SITE SURVEY	35
	4.1	.3.	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	37
2	4.2	Ela	BORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	38
2	4.3	Ges	TÃO DO DEPARTAMENTO DA AUTOMAÇÃO	40
5.	Co	NCLU	SÃO	44
6.1	Refei	RÊNC	IAS BIBLIOGRÁFICAS	45
AN	EXO			46

Apêndice	49
APÊNDICE A – ALTERAÇÃO DAS TAG'S NO VTS	42
APÊNDICE B - AJUSTE CLASSE ZERO RTV	54

#### **1. A Empresa**

#### **1.1** VISÃO GERAL DA ENERGISA

Fundada em 1905, a Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL) é a empresa que originou o Grupo Energisa que então passou a ser a nova controladora de todas as empresas do Grupo.

O Grupo Energisa tem na distribuição de energia elétrica a principal base de seu negócio. Com cinco distribuidoras no Brasil:

- Energisa Sergipe -Distribuidora de Energia S/A, fundada em 1959 e adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1997. Atende a 570 mil consumidores, espalhados por 63 municípios, que representa 96% do território do Estado de Sergipe, e cobre uma população de 1,7 milhões de pessoas.
- Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A, fundada em 1964 e adquirida em leilão de privatização em dezembro de 2000. Atende cerca de mil consumidores, espalhados por 216 municípios, concentrados em uma das áreas de maior crescimento do Nordeste brasileiro, fornecendo energia a aproximadamente 3 milhões de pessoas.
- Energisa Borborema Distribuidora de Energia S/A, fundada em 1966 e adquirida em leilão de privatização em dezembro de 1999. Atende a 161 mil consumidores, concentrados principalmente no município de Campina Grande (PB), cobrindo uma população de 450 mil pessoas.
- Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S/A, fundada em 1905. Atua na geração e distribuição de energia, atendendo a 66 municípios dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fornece energia para uma população de 1 milhão de pessoas, tendo 371 mil consumidores.
- Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S/A, fundada em 1924. A Energisa Nova Friburgo atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Fornece energia para o município de Nova Friburgo (RJ), importante

pólo industrial e de serviços localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Atende a 91 mil consumidores, cobrindo uma população de 200 mil pessoas.

Além do setor de distribuição de energia elétrica a Energisa também tem participação em setores de geração, comercialização, soluções, e serviços aéreos. Vejamos algumas responsabilidades do grupo Energisa:

- Energisa S.A.: fundada em 1998, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como principal objetivo a participação no capital de outras empresas.
- Energisa Soluções: Energisa Soluções S/A nova denominação de Cat-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A., fundada em 2004, atua na operação e manutenção de usinas hidrelétricas para terceiros, construção e repotenciação de unidades geradoras, gerenciamento de obras, montagem e fornecimento de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis e serviços de engenharia.
- Energisa Comercializadora: Energisa Comercializadora de Energisa Ltda nova denominação de Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda, fundada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia elétrica e na produção de serviços e consultorias em temas ligados a essa atividade.
- Energisa Geração: Energisa Geração Rio Grande S/A fundada em 2008, atua na indústria de energia elétrica nas áreas de geração e transmissão, com foco na formulação de estudos e projetos de geração de energia elétrica e construção de pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas.
- Energisa Serviços Aéreos: Energisa Serviços Aéreos de Prospecção S/A nova denominação de Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S/A, fundada em 2000. Atua no mercado de serviços de inspeção termográfica aérea e içamento de cargas.

A Energisa distribuiu 8.473 GWh de energia elétrica em 2010, sendo que os clientes cativos foram responsáveis por 7.133 GWh deste total. Em dezembro de 2010, as suas principais propriedades inerentes à distribuição de energia elétrica consistiam basicamente em 138 subestações de distribuição, com capacidade total

de 2.479 MVA, 4.041 quilômetros de linhas de transmissão, 123.680 quilômetros de redes urbanas e linhas rurais e 139.143 transformadores instalados nas suas redes de distribuição, com capacidade de 3.990 MVA. A figura 1 apresenta uma distribuição mais detalhada do grupo Energisa (Energisa, 2009).



Figura 1: Divisão do grupo Energisa

### **1.2 ENERGISA PARAÍBA E BORBOREMA**

Até o final da década de 90, as empresas que atuavam no setor da distribuição de energia elétrica no estado da Paraíba eram a CELB, empresa de domínio municipal e que abrangia as cidades do compartimento da Borborema, e a SAELPA, que era de domínio estatal, que abrangia os demais municípios da Paraíba.

Em novembro de 2000, quando foi privatizada e passou a integrar o Sistema Cataguazes-Leopoldina, a SAELPA, agora Energisa Paraíba, vem realizando expressivos investimentos para garantir aos paraibanos, energia elétrica de boa qualidade. Atualmente está presente em 96% da Paraíba, atendendo um universo de

aproximadamente 1 milhão de consumidores, distribuídos em 216 municípios, numa área de 54.595 km2.

Já a Companhia de Eletricidade da Borborema (CELB) foi criada em 1966, com a transformação do Departamento Autônomo de Serviços Elétricos (DASEL), da Prefeitura de Campina Grande. Em 1970, a área de concessão da empresa foi ampliada com a inclusão dos municípios de Boa Vista, Massaranduba, Lagoa Seca, Queimadas e Fagundes - e, em 1997, teve sua razão social alterada, passando a ser denominada Companhia Energética da Borborema. (História da Energisa)

Adquirida em leilão público pelo Sistema Cataguazes-Leopoldina em novembro de 1999, a empresa atende atualmente mais de 150 mil consumidores, distribuídos em seis municípios paraibanos. Somente entre os anos de 2003 e 2005 a empresa investiu quase R\$ 20 milhões e lançou mão de todos os recursos e ferramentas disponíveis, para promover modernização em suas condições físicas, operacionais e humanas.

Após todo esse avanço, as empresas paraibanas tornaram-se mais modernas e passaram a registrar alto nível de evolução em seus principais indicadores de desempenho, também em decorrência da implantação de um plano interno de gestão estratégica. A automação do sistema elétrico também é objeto de investimentos consideráveis, tendo em vista reduzir tempo e frequência das interrupções de energia, assim como garantir maior segurança na operação do sistema.

### 2. DEPARTAMENTO DA AUTOMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

O departamento da automação da distribuição (DEAD) é um setor novo na Energisa Paraíba, criada em 2008, que tem como objetivo a automatização do sistema de distribuição de energia. O DEAD tem um total de 20 colaboradores, entre eles engenheiros, técnicos e eletricistas, sendo dividido em três regionais denominadas de leste, centro e oeste, com localização respectivamente em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Cada regional é constituída por um técnico, um eletricista e o corpo administrativo, que é formado pelo gerente, coordenador, supervisor e engenheiro trainee. Os estagiários ficam na regional leste que é também a sede da empresa no estado. Todos têm uma função especifica, mas com o mesmo objetivo final: manter o sistema de distribuição automatizado com energia de qualidade e de forma continua para os clientes da concessão da Energisa. Apresenta-se na figura 2 o organograma da estrutura do DEAD.



Figura 2: Organograma da estrutura do DEAD

As atividades associadas ao departamento dividem-se em:

- Planejamento da gestão dos equipamentos;
- Programa de expansão;
- Manutenção preventiva e corretiva;
- Gestão do software supervisório dos equipamentos telecomandados (VTS -Virtual Tag System);

#### **3.** EQUIPAMENTOS DO DEAD

O setor de Automação da Distribuição tem sob sua responsabilidade os seguintes equipamentos: religadores de linha, chaves automatizadas, reguladores de tensão, chaves a óleo, e sinalizadores de falta. Dentre esses, religadores de linha, chaves automatizadas e reguladores de tensão tiveram um foco maior no período de estágio e são descritos mais detalhadamente a seguir, dando ênfase ao seu princípio de funcionamento, a respectiva importância no sistema de distribuição de energia elétrica e a integração desses equipamentos no supervisório SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

#### **3.1 Religadores de Linha**

O sistema aéreo de distribuição está sujeito a defeitos, condições climáticas e operacionais diversas, além das exigências legais de índices de qualidade. Clientes industriais, residenciais, comerciais e rurais, cada vez exigem mais qualidade e continuidade no fornecimento. Os defeitos podem ser de origem transitória ou de origem permanente. Independentemente da origem, os equipamentos de proteção devem ser dimensionados de tal forma que protejam o sistema e também, promovam a continuidade e a qualidade do fornecimento aos clientes em geral.

Religadores automáticos são amplamente utilizados pelas concessionárias de distribuição de energia, pois são capazes de diferenciar faltas permanentes de temporárias, sendo que estas últimas representam de 80 a 95% dos casos de falta. A atuação dos elos fusíveis em casos de faltas transitórias leva a elevados custos de operação e principalmente, maior tempo de interrupção. Os índices de qualidade relacionados à este tempo de interrupção é fornecido pela concessionária a agência

reguladora ANEEL, podendo resultar em multas para a empresa, caso esses índices excedam os limites impostos. (PRODIST, 2011)

O religador dever ser instalado em série com o circuito. É um dispositivo capaz de realizar automaticamente aberturas e fechamentos de seus contatos principais quando houver uma sobrecorrente no trecho sob sua proteção. Esse processo pode se repetir de uma a três vezes e caso o defeito continue após todas as tentativas, o religador abrirá definitivamente, isolando a parte defeituosa do sistema. O tempo de operação, o número de interrupções, os ajustes da corrente de disparo e outros parâmetros podem ser facilmente modificados pelo usuário, conforme as características elétricas e físicas do circuito que está protegendo.

Os religadores mais modernos podem ser operados e monitorados remotamente através de vários tipos de meios de comunicação. Isso é importante visto que o defeito pode ser detectado imediatamente e as manobras para seu isolamento podem ser realizadas à distância, evitando o deslocamento de equipes.

Na rede de distribuição primária da Energisa Paraíba e Borborema são utilizados religadores das marcas Nulec, Noja, Tavrida e Cooper dos fabricantes Schneider Eletric, Noja Power, Ecil e Cooper Power System respectivamente, que mesmo sendo de marcas diferentes têm componentes semelhantes. Seus tanques principais estão apresentados nas figuras 3,4,5 e 6.



Figura 3: Religador Nulec.



Figura 4: Religador Noja.



Figura 5: Religador Cooper.



#### Figura 6: Religador: Tavrida.

Os principais componentes dos tanques são sensores de tensão e corrente, buchas de alta tensão, sinalizadores de estado atual (aberto ou fechado), contatos internos, mecanismos de extinção de arco e o meio isolante. O tanque é responsável pela abertura física do circuito que está protegendo e por captar as informações de tensão e corrente para que sejam analisadas pelo cubículo de controle.

No cubículo de controle são feitas as análises das grandezas de corrente e tensão vindos dos sensores do tanque principal. O cubículo abriga os diversos módulos responsáveis pelas funcionalidades do religador, como: recepção e análise dos dados de corrente e tensão, comunicação remota via rádio, modem GPRS ou fibra ótica, controle local do equipamento a partir de um painel de controle, conexão entre um computador e o equipamento, entre outros.

A conexão do cubículo de controle ao tanque principal se faz por meio de um cabo de controle, chamado de cordão umbilical, que é responsável por levar as informações das grandezas elétricas do tanque ao cubículo para análise e as ordens de abertura e fechamento do cubículo ao tanque principal. O cubículo de controle é apresentado nas figuras a seguir.





Figura 7: Cubículo de controle - Nulec

Figura 8: Cubículo de controle - Noja





Figura 9: Cubículo de controle Tavrida.

Figura 10: Cubículo de controle Cooper.

### **3.2 CHAVES AUTOMATIZADAS**

Esse equipamento tem grandes semelhanças com os religadores de linha. Sua principal diferença está na não possibilidade de abertura em corrente de curto-circuito. Seu funcionamento está diretamente ligado ao religador de linha, trabalhando em conjunto, o religador recebe o nome de religador de retaguarda. A chave seccionadora abre seus contatos automaticamente quando "sente" a ausência de tensão provocada pelo religador de retaguarda que atuou sobre a falta existente, passando pela chave ou não a corrente de curto circuito.

As chaves automatizadas também são usadas em interligações de dois alimentadores para fazer o auxilio remotamente de manobras para transferência de fluxo de potência.

As chaves automatizadas utilizadas pela Energisa Paraíba e Borborema são da marca Nulec e, da mesma forma que os religadores, possuem um cubículo para efetuar a análise dos dados vindos dos sensores de tensão e corrente localizados no tanque principal. O cubículo tem os mesmos módulos encontrados em religadores, as mudanças existentes estão no firmware utilizado e em teclas de atalho com funções específicas de cada equipamento. Seu processo de instalação e os meios de comunicação usados são os mesmos encontrados em religadores de linha. Na figura 11 é apresentado seu tanque principal.



Figura 11: Tanque da chave automatizada

### 3.3 **REGULADORES DE TENSÃO**

Esse equipamento passou a ser de responsabilidade do departamento da automação da distribuição em meados de 2010 por ser automatizado. A sua funcionalidade consiste em regular tensão para o consumidor final deixando-o dentro dos padrões aceitáveis pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL. Além de trazer satisfação ao consumidor, redução de perdas na distribuição e o aumento do faturamento da concessionária.

Na prática, cada regulador de tensão regula sua própria fase nos sistemas monofásicos e trifásicos. Assim, teremos ligações que utilizam 2 ou 3 tanques, sendo que este conjunto é denominado Banco de Reguladores de Tensão. Vejamos algumas configuração típicas de ligação dos reguladores de tensão. (Toshiba, 2009)

# 3.3.1. CONEXÃO TÍPICAS DOS REGULADORES DE TENSÃO

### **3.3.1.1.** CONEXÃO EM ESTRELA ATERRADO

A estrutura da ligação para a configuração da conexão em estrela aterrado é apresentado na figura 12. Nessa configuração cada regulador regula a sua própria fase e a faixa de regulação chega a 10%. O diagrama fasorial para uma regulação de 10% é apresentado na figura 13, vejamos:



Figura 12: Regulador de tensão em estrela aterrado.



Figura 13: Diagrama fasorial para regulação a 10%.

Os bancos de reguladores monofásicos não podem ser operados em uma ligação com o neutro isolado, visto que o neutro do banco deve ser impreterivelmente conectado ao neutro do sistema para que a corrente de neutro num possível desequilíbrio de carga do banco tenha caminho fechado para a terra e, portanto, para fonte.

Caso a fonte seja em delta e o banco de reguladores em estrela, o neutro virtual da ligação estrela se deslocará e o banco entrará numa série de avalanche de comutações, deslocando para a posição máxima ou mínima os *taps* dos reguladores.

#### 3.3.1.2. CONEXÃO EM DELTA FECHADO

A ligação de reguladores em delta fechado é apresentada na figura 14. Nesta ligação o terminal fonte-carga (FC) de um regulador está ligado ao terminal carga (C) da unidade adjacente. Na figura 15 é apresentado o diagrama fasorial para regulação máxima.

A ligação de três reguladores de tensão (RTs) em delta fechado proporciona  $\pm 10\%$  de regulação na fase em que está conectado e mais  $\pm 5\%$  na fase adjacente. Como são três reguladores conectados, o resultado será uma regulação de  $\pm 15\%$  na tensão do banco.



Figura 14: Ligação em delta fechado a 15 %.



Figura 15: Diagrama fasorial para regulação máxima.

No caso da ligação em delta, deve-se observa os ajustes do compensador de que na linha, pois os transformadores de potências (TPs) monitoram as tensões de linha. No caso de um fator de potência unitário da carga a corrente lida pelo TC está 30° defasada em relação à tensão de linha. A direção da defasagem depende das conexões dos reguladores, ou seja, das polaridades das bobinas. (COOPER, 1978)

#### **3.3.1.3.** CONEXÃO EM DELTA ABERTO

Essa configuração utiliza bancos de dois reguladores. A figura 16 mostra os reguladores conectados entre as fases AB e CB. Essa ligação é vantajosa quando se trata de ligação em cascata, porque economiza um regulador, recomenda-se utilizar três ou no máximo, quatro bancos de reguladores em cascata, devido aos problemas de sobretensões no sistema.



Figura 16: Conexão em Delta Aberto.

Na conexão em delta aberto cada regulador de tensão (RT) proporciona uma regulação de  $\pm 10\%$  na fase em que está conectado e provoca um aumento de  $\pm 5\%$  na terceira fase. Desta forma, a terceira fase também regula  $\pm 10\%$ . O diagrama fasorial da ligação Delta Aberto é apresentado na figura a seguir.



Figura 17: Diagrama fasorial da ligação em Delta Aberto.

Na ligação em delta aberto, um dos reguladores está conectado em atraso e o outro em avanço. É necessário onsiderada essa defasagem nos ajustes dos compensadores, da mesma maneira como é feito no banco em delta fechado.

#### **3.3.2.** SISTEMA DE CONTROLE

Os reguladores de tensão também apresentam cubículos de controle para a automatização do mesmo, fica o controle responsável por toda análise de nível de tensão decorrente e alterar, quando necessário, os tap's do transformador para ajustar o nível de tensão para o qual foi programado. O conector do tanque do regulador e o controle é padrão, assim o tanque não fica "amarrado" apenas a um controle, podendo ser substituído por outros. A Energisa PB/BO utiliza sete controles são eles: SincMaster, ITB, TBR-1000, TBR-800 e TBR-600 CL2, e CL2 A. O controle SincMaster vem recebendo uma atenção especial, pois este é um controle único, ou seja, ele integra 3 controles (um por fase) em um único controle que analisa e ajusta os tap's dos bancos individualmente, proporcionando melhorias elétricas e expressivas facilidades de operação e monitoramento.

Outra característica do controle SincMaster é a sua possibilidade de operação remota. Ele pode monitorar e realizar manobras a distância do banco via rede GPRS, SMS e rádio. Com a utilização da automação, manobras nos reguladores de tensão podem ser realizadas através do Centro de Operação da Distribuição (COD), obtendo-se muita rapidez no atendimento à reclamações de clientes relativas a níveis inadequados de tensão.

Devido à complexidade da rede e dos alimentadores de distribuição, a escolha adequada dos tipos de dispositivos para regulação de tensão, de sua localização e ajustes não é tarefa trivial, visto que o problema entra no âmbito da *análise combinatorial*, *restrições não lineares*, entre outros.

Não se tem conhecimento do uso em conjunto de reguladores de tensão e de banco de capacitores no mesmo alimentador para adequação do nível de tensão e de correção do fator de potência para uma carga. A justificativa é que o alimentador pode assumir característica capacitava e o controle do regulador de tensão não está preparado para identificar essa alteração do fator de potência. Além do que em período de carga leve, pelo efeito capacitivo, o lado carga do regulador pode ficar com uma tensão superior e incoerente daquela ajustada pelo controle, que leva o mesmo a trabalhar de forma errada. A figura 18 e 19 designa de forma ilustrativa a alteração da corrente (I) atrasada para corrente adiantada em relação à tensão (V), uma alteração que leva ao erro no controle do regulador de tensão. (SZUVOVIVSKI, 2008)



Figura 18: Onda de corrente (I) atrasada em relação à onda de tensão (V). A carga possui característica indutiva.



Figura 19: Onda de corrente (I) adiantada em relação à onda de tensão (V). A carga possui característica capacitiva.

### 3.4 ARQUITETURA DA COMUNICAÇÃO

Os equipamentos automatizados têm a função de se comunicar com os operadores do Centro de Operação da Distribuição (COD) e informar em tempo real, o seu estado e as grandezas elétricas do circuito no qual está atuando. Para isso a Energisa Paraíba e Borborema usa dois meios de comunicação distintos: modem GPRS e rádio.

Pela maior facilidade e flexibilidade de manutenção e instalação, é preferível o uso de modems GPRS para fazer a comunicação entre os equipamentos e os operadores do COD. O protocolo utilizado para comunicação entre o módulo de controle do cubículo e o Supervisório (Virtual Tag System) é o DNP3 (Distributed Network Protocol). A figura 20 apresenta o centro de comando de operações da distribuição e transmissão que se reversam 24 horas.



Figura 20: Centro de Operação da Distribuição.

### **3.4.1. MODEM GPRS**

A arquitetura de comunicação via GPRS tem quatro etapas distintas: o conjunto de equipamentos de campo, a rede GPRS de operadoras terceirizadas, a sala de servidores da Energisa Paraíba e o COD.

O modem GPRS, instalado no cubículo, fica ligado ao módulo de controle do equipamento através de uma conexão serial direta. A conexão entre o modem e o servidor GPRS é feita através da estrutura de comunicações móveis das operadoras disponíveis na região onde o equipamento se encontra. No caso da Energisa Paraíba e Borborema, as operadoras usadas atualmente são Claro, TIM e VIVO. Por uma questão de confiabilidade, os modems vêm de fábrica com espaço para a instalação de dois chips, permitindo assim o uso das duas operadoras, uma preferencial e outra redundante. No caso de perda de sinal da operadora preferencial, a operadora redundante fica responsável pela conexão, automaticamente. Como as informações que transitam por essas redes são confidenciais e de extrema importância, as conexões junto às operadoras

são por rede virtual privada (VPN – Virtual Network Private), a fim de garantir uma maior segurança na transmissão desses dados. (RNP, 2004)

Antes das informações chegarem ao servidor, ainda passam por um *firewall* a fim aumentar a segurança do trânsito dos dados. Chegando no servidor, elas são enviadas para o COD, onde os operadores ficam monitorando o sistema elétrico. O esquema de comunicação é apresentado na figura 21.



Figura 21: Comunicação via GPRS.

#### 3.4.2. Rádio

A arquitetura a rádio é mais complexa em relação à arquitetura a modem GPRS. É utilizada quando não há cobertura GPRS. Esta arquitetura se divide em três níveis.

- O primeiro nível é composto pelos equipamentos da rede de distribuição a rádio que se comunica de forma direta ou através de repetidoras (RPT), com as bases localizadas em subestações.
- No segundo nível temos a unidade terminal remota (UTR), que capta e trata os dados enviados pelo rádio dos equipamentos. Cada subestação possui uma UTR e sua funcionalidade é de acordo com o setor responsável, podendo este ser da distribuição ou da subestação. Depois, com os dados adquiridos, a UTR, então, transmite as informações para um satélite através de uma antena.
- No terceiro nível, o satélite recebe o sinal enviado pela UTR e envia para a sede da EPB. Neste nível, o sinal é tratado e colocado na rede SCADA (abreviação de Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados). A partir do VTS, com as informações advindas da rede SCADA, os operadores do COD terão acesso às informações dos equipamentos, tais como: sequência de eventos, alarmes emitidos, medições etc. Apresentam-se nas figuras 22, 23 e 24, de forma ilustrativa, os níveis para comunicação a rádio, a arquitetura usada para estabelecer a comunicação e a UTR de Mussuré.



Figura 22: Comunicação via rádio.

# Arquiteturas do Sistema SCADA da DST da EPB



Figura 23: Arquitetura para comunicação via rádio.



Figura 24: UTR da subestação de Mussuré, João Pessoa - PB.

#### 4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### 4.1 **PROJETO DE INSTALAÇÃO DE RELIGADOR**

No ano de 2011 foi aprovada pela diretoria geral da Energisa a instalação de 50 religadores de linha para toda Paraíba, todos telecomandados. Essa obra foi autorizada mediante o sucesso dos 246 religadores e 40 chaves em funcionamento as quais reduziram consideravelmente, os índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora- DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por unidade de Consumo- FEC, na região de atuação. Dentro desse projeto de estágio, foram realizadas etapas para determinação do local de instalação, levantamento do material para a obra e inspeção em campo da instalação.

### 4.1.1. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

A escolha da melhor localidade para instalação do religador de linha é de responsabilidade do engenheiro de proteção e do engenheiro de projetos Nessa escolha há diversos fatores que influenciam a prioridade das instalações, entre elas estão os

alimentadores da área urbana que se estendem a zona rurais. No caso de uma falta na zona rural, essa região deve ser isolada de forma a não afetar a zona urbana, principalmente os alimentadores com regiões de grande concentração de carga, por exemplo, centros comerciais e alimentadores que contêm clientes especiais, tipo indústrias e hospitais.

Na figura 25 é apresentada uma imagem retirada do software do Sistema de Gerenciamento da Distribuição (SGD) mostrando a localização de uma religador que foi instalado em julho deste ano, o qual está localizado na entrada da cidade de Fagundes, distrito de Campina Grande.



Figura 25: Alimentador vindo da SE CGU / L1 que alimenta Fagundes e o religador do modelo Cooper instalado.

O sistema de distribuição da Energisa PB/BO se caracteriza por seus alimentadores primários estarem dispostos de forma seletiva, que consiste pela possibilidade de alimentação alternativa da carga. Essa manobra de transferência de alimentação pode ser realizada de forma automática, com o uso de chaves seccionalizadoras com comunicação remota ou de forma manual, com o uso de chave a óleo.

Nas interligações entre alimentadores, onde estão instaladas atualmente chaves à óleo, com o projeto de instalação dos religadores da Energisa, esses pontos foram beneficiados pela substituição por religadores para tornar as transferências de carga entre alimentadores mais rápida, sem ter a necessidade de deslocamento de equipes para tal manobra. Foi escolhido religador e não chaves automatizadas por questões de "custo - benefício" já que um religador custa aproximadamente 1 mil reais mais caro que uma chave automatizada, mas que permite agregar funções de proteção e religamento adicionais . (Isoni, 2003)



Figura 26: Interligação de dois alimentadores- centro de Campina Grande.

Nas figuras 26 e 27 é apresentado o estudo da troca da chave a óleo pelo religador posto em prática no centro comercial de Campina Grande. Observa-se que, a maior parte do centro é alimentado por dois alimentadores, L3 (Azul) e L4(Rosa) da subestação de CGU do José Pinheiro. Na intercessão dos dois alimentadores há uma chave a óleo, normalmente aberta. E descendo a Rua Vidal de Negreiros, há uma chave automatizada, normalmente fechada. Essas chaves estão dispostas de tal forma, que havendo uma falta no alimentador L3 antes da chave automatiza, parte do centro de Campina Grande, incluindo o hospital Clipsi e o Parque do Povo, não ficará sem energia.

Ocorrendo a falta, a chave automatizada seria aberta, isolando o trecho com defeito e em seguida a chave a óleo seria fechada restabelecendo a energia para o centro. Nesse projeto de estágio, a chave automatizada foi substituída por um religador para melhorar a proteção do sistema. Para o ponto de junção dos alimentadores seria instalado um religador normalmente aberto (NA). Como atividade do estágio, esta

proposta foi avaliada e foi dada a sugestão de reutilizar a chave automatiza no lugar do religador (NA) que foi bem aceito pelo engenheiro do projeto.



Figura 27: Croqui do Centro de Campina Grande com os pontos em destaque da instalação dos religadores.



Figura 28: Religador instalado no centro de Campina Grande – Rua João da Mata.

#### 4.1.2. SITE SURVEY

Definido o ponto de instalação dos religadores a próxima etapa foi a realização do *site survey*, que é uma metodologia aplicada na inspeção técnica minuciosa do local que será objeto da instalação da nova infraestrutura. De posse do croqui, é designado o supervisor (técnico) e às vezes, o acompanhamento do engenheiro para fazer a vistoria. Nessa vistoria é feito todo o levantamento dos materiais que serão necessários para a instalação do equipamento, foram realizadas várias visitas e entre os pontos a serem observados se destacam os seguintes:

- i. Acessibilidade do local
  - Se há porteiras ou obstáculos para automóveis e caminhões;
  - Se em época chuvosa há acesso ao local;
  - Se é alocado em propriedades de terceiros.
- ii. Estrutura e poste
  - Se há estrutura e poste no local escolhido para a instalação.
  - Se o poste tem a altura/esforço padrão para a instalação desse tipo de equipamento (11 metros/600kgf).
  - Se a disposição e o tipo das cruzetas são adequados para a instalação desse tipo de equipamento (N4).
  - Se há alimentação de baixa tensão no poste.
  - Se a fonte (transformador) se encontra antes ou depois do local de instalação do equipamento.


Figura 29: Poste onde será instalado um religador.

A figura 29 corresponde a um local onde será instalado um religador. Apesar de estar quase pronta para receber um religador, falta espaço para o encaixe, pois:

- 1) Estrutura N4 baixa;
- 2) Rede de baixa tensão (BT) acima do nível adequado;
- 3) Rede de iluminação pública (IP) acima do nível adequado;
- 4) Rede de telefonia instalada de forma inadequada.

Esse tipo de ocorrência é bastante comum, sendo necessário fazer um *pedido de execução de serviço (PES) para* o desligamento da rede de média tensão por 2 horas, pois a equipe de linha viva não consegue suspender a cruzeta da estrutura N4 sem abrir o circuito.

Feita a análise do local e aprovado, a estrutura para receber o religador, a próxima etapa foi a realização do teste para definir qual o melhor meio de comunicação disponível para o religador. Primeiro se testa a rede GPRS com as operadoras TIM, CLARO e VIVO. A operadora que apresentar o melhor nível de sinal que abaixo de -80 dbm será a operadora principal. Caso não haja nível suficiente de sinal, se faz o teste

com rádio. Para este caso é necessário programar com a equipe do departamento de telecomunicações para fazer a verificação em qual repetidora ou subestação vai fechar o melhor enlace para a comunicação.

Se a situação do local escolhido para instalação do equipamento não for satisfatória, no âmbito da sua comunicação, o engenheiro de proteção e do projeto deve ser avisado e sugerir outro local para instalação do equipamento.

#### 4.1.3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Caso o local escolhido atenda as necessidades, uma empresa terceirizada é acionada para fazer a instalação do religador. A equipe de automação tem o dever de fiscalizar as instalações e levantar as pendências e os prazos para a conclusão do serviço. A figura 30 apresenta a empresa terceirizada, Energy, instalando o religador cuja supervisão foi uma das atividades realizadas no estágio.



Figura 30: Empreiteira a instalar o religador.



Figura 31: Religador (NA) instalado pela empreiteira.

O padrão da Energisa usado para a instalação desse tipo de equipamento está apresente na figura 31. Ele precisa conter conjuntos de chaves faca de entrada e saída (lado fonte e lado carga, respectivamente) e um conjunto específico, conhecido como *By-Pass*, responsável por retirar ou colocar o equipamento em série com o alimentador. (Eletric, 2003)

As instalações começaram no início de junho e sofreram um atraso devido às ocorrências de chuvas, o fim das instalações está previsto para o fim de agosto. No decorrer do estágio foram realizados dez *site survey* e seis inspeções de obra. Em anexo seguem os custos aproximados para instalação de 1 (um) religador.

#### 4.2 ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Uma das preocupações dos engenheiros do departamento da automação é que o conhecimento adquirido em treinamentos e no dia a dia dos colaboradores seja guardado em forma de procedimentos operacionais, para eventuais pesquisas e treinamentos de novos técnicos. Uma das responsabilidades do estagiário foi elaborar os procedimentos, formatação dos textos e verificação do passo a passo para validação.

Os procedimentos criados estão dispostos na tabela a seguir:

#### Tabela 1: Lista de Procedimentos

ELABORADOR

DATA



#### PLANO DE AÇÃO - ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO DEAD

01/04/11 Glês	ton C. Agra	
OBJETIVO		ÁREA
Indicar as açõe	e responsáveis para elaboração dos procedimentos da automação	DEAD EPB/EBO
	PROCEDIMENTOS DO DEAD	
ITEM	DESCRIÇÃO	ELABORADOR
1	Procedimento para ajuste classe zero pelo Remote Terminal View (RTV).	Arthur
2	Procedimento de teste de configuração de modems Serta BI2IT e GPRSServer;	Mauricio
3	Procedimento para leitura da Unidade Terminal Remota (UTR) com RTV;	Arthur
4	Procedimento para leitura do <i>config</i> (CFG) - Noja;	Carlos
5	Procedimento para o acesso remoto aos equipamentos da distribuição da Energisa;	Mauricio
6	Procedimento para substituição da placa V23;	Arthur
7	Procedimento para energização do regulador de tensão;	René
8	Procedimento para alterar das tag's no VTS;	Arthur
9	Procedimento para manutenção preventiva de religadores de linha e chaves automatizadas;	Carlos
10	Procedimento de execução de manutenção de regulador de tensão;	Adonai
11	Procedimento para configuração da nova CFG usando o System Configurator;	Arthur
12	Procedimento para implantação da OAP (Ordem de Ajuste de Proteção) nos equipamentos (religadores e chaves) do fabricante Nulec – Schneider Electric usando o software WSOS4	Luano
13	Procedimento de Realização do Site Survey;	Luano
14	Manutenção em Reguladores de Tensão;	René
15	Supervisão de serviços de terceiros nas instalações de religadores de linha - RL e chaves automatizadas – CA;	Luano
16	Remanejamento de equipamentos (Religadores e Chaves Automatizadas);	Gleston
17	Desinstalações de equipamentos: Religadores de linha - RL e Chaves Automatizadas – CA;	Everaldo
18	Manutenção em cubículos e religadores;	Carlos
19	Procedimento para Configuração do Servidor GPRS HORUS;	Mauricio
20	Instalações de religadores de linha - RL e Chaves Automatizadas – CA.	Leveraldo

A criação dos procedimentos só foi possível devido ao treinamento fornecido pela empresa de soluções em engenharia - Schneider Eletric. Esse treinamento teve como ênfase a integração de um religador Nulec com o supervisório VTS utilizando GPRS e rádio. Teve duração de três dias, totalizando 24 horas.

Todos os procedimentos desenvolvidos até o momento foram testados passo a passo pelos técnicos com a supervisão do coordenador e do estagiário e validado para a

primeira revisão. Os demais procedimentos serão criados no decorrer do ano. Os procedimentos operacionais elaborados durante o estágio se encontram nos apêndices A e B.

#### 4.3 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DA AUTOMAÇÃO

O controle das atividades e dos equipamentos é essencial para se ter uma boa gestão. Para isso, existem alguns documentos implantados pela automação da distribuição (AD) para controle das atividades realizadas pelos técnicos e também dos equipamentos. Existe uma planilha de planejamento anual, em que é feito um estudo com respeito à projeção da quantidade de equipamentos em operação que necessitarão de manutenções corretivas e/ou preventivas dia a dia. A cada semana, os técnicos informam se foi cumprido o planejamento imposto para ser realizada a atualização do status desta planilha.

Na tabela 2 é apresentada uma amostra das manutenções realizadas pela equipe do centro durante os meses de março e abril.

Programação Semanal das Manutenções Programadas (Preventiva - Inspeção Visual) Legenda: S (segunda-feira), T (terça-feira), Q (quarta-feira), I (Quinta-feira) e X (Sexta-feira)				<u>Deman</u> Manut <u>Corr</u> levant insp reali	<u>aada</u> de enção etiva ada na eção zada	Perí Previsto Realizado Percentual (%)	odo == > 355 43 12%	Sem anal Acum ulado Sem anal Acum ulado Sem anal Acum ulado			
ltens	Cod. Operação (BTO)	Equip.	Empresa	Regional	Conjunto elétrico	Status Manut.	Número da última OS	Status da OS	Periocidade (dias)	Última Inspeção	Próxima Inspeção
-	Ψ.	Τ.,	-	¥	¥				Ŧ		
2	17771	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND	1045	PEND	360	14/4/10	abr-11
3	17889	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND			360		dez-00
4	17861	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND			360		dez-00
5	17969	RR	EPB	Leste	JP LESTE	PEND			360		dez-00
6	17865	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND	1037	PEND	360	17/3/10	mar-11
7	17869	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND	1044	PEND	360	30/3/10	mar-11
8	17917	RR	EPB	Leste	JP CENTRO	PEND			360		dez-00
9	17909	RR	EPB	Leste	JP SUL	PEND	1051	OK	360	16/4/10	abr-11
10	17054	RR	EPB	Leste	JP SUL	PEND	1052	OK	360	16/4/10	abr-11

Tabela 2: Tabela da programação de manutenção preventiva.

As manutenções foram priorizadas seguindo critérios de distância entre a cidade de lotação e os equipamentos (início de atendimentos por locais próximos à base) e por necessidade de uso do tipo de equipamento (religadores, chaves automatizadas e reguladores de tensão têm prioridade).

No decorrer do tempo foram encontradas dificuldades para utilização dessa planilha devido a grande quantidade de equipamentos que necessitam de manutenção corretiva, visto que é mais cabível deslocar uma equipe para fazer uma manutenção corretiva do que uma preventiva. Na maioria das vezes a equipe necessita fazer deslocamentos superior a 80 km para realizar essa manutenção, o que torna inviável realizar outro deslocamento para continuar o cronograma de manutenções preventivas previamente já definido.

A solução foi encontrar uma forma para a equipe realizar manutenções preventivas na região em que houve deslocamento para prestar a manutenção corretiva. Para isso foi necessário fazer o levantamento de todos os equipamentos de domínio da AD por região e localidade. Durante o estágio foi criada uma planilha denominada de *Acompanhamento diário das equipes*, na qual constam todas as informações que o gestor necessita para acompanhar a equipe na sua rotina.

As tabelas 3 e 4 apresentam uma parte da tabela para acompanhamento diário. Essa tabela apresenta uma característica de ser bastante dinâmica e automatizada no seu preenchimento, para evitar perca de tempo. À medida que o técnico responsável vai preenchendo com o *número do equipamento* que foi realizar uma manutenção vai ficando registrado na segunda tabela (tabela 4) o dia da última visita que foi realizada e a quantidade de visitas que o mesmo sofreu no ano. Além disso, ele pode fazer um "filtro" na localidade em que foi deslocado e separar os equipamentos daquela cidade ou região e realizar manutenção preventiva.

Definiu-se uma meta mensal de 40 equipamentos para serem visitados, o que dá uma média de dois por dia, para 20 dias uteis. Criou-se um campo *de meta cumprida* e *eficiência* para medir o desempenho da equipe, ou seja, se o técnico retornou mais de uma vez para o equipamento é porque o mesmo não foi eficiente na resolução do defeito, gerando custo e despesas adicionais. Além disso, a tabela faz um levantamento do material que foi utilizado na resolução do defeito, que dá ao gestor a informação de qual material foi usado, qual foi o seu destino e sua quantidade no estoque.

A planilha foi apresentada ao coordenador e ao gerente do departamento para aprovação e substituição. Hoje está sendo utilizada pelos colaboradores os quais devem apresentar ao gestor toda sexta feira para análise dos resultados. Tabela 3: Tabela de acompanhamento diário produzida no Excel

	Departamento da	a Automação da D	istribuição - DEAD					
			Acompanhament	to diário da	as equipe	s - LESTE		
Meta para visita de equipamentos	Equipamentos visitados:			Junh	0		Corretivas: 1	
40	2	Meta cumprida:	5,0%	Eficiência	100,0%		Preventivas: 1	
SERVIÇO REGISTRADO NO SIGOD	NÚMERO DO Equipamento	Número de registro no SIGOD	DIA/MÊS/ANO	LOCALIDADE	MOTIVO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVAÇÃO
Religador sem comunicação	10783	5396	segunda-feira, 6 de junho de 2011	SANTA RITA	CORRETIVA	4-AC - DISJUNTOR AC DANIFICADO	1 - disjuntor	
manutenção em religador	5542	8958	terça-feira, 7 de junho de 2011	CONDE	PREVENTIVA	2-DC - BATERIA DESCARREGADA - NOJA 12V-24Ah	2 baterias	abertura de porteira
		L		1	1		1	

Zenercisa	Energisa Paraiba								
	Departame	ento da Automa	ação da Distribuiç	ão - DEAD					
	Acompanhamento diário das equipes - LESTE								
Componente	Equipamento 🔽	Localidade 🛛 🔽	Qtd. de Visitas 🔽	Última visita 📃 🔽					
17612	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
10572	RR	SAPÉ	0	#N/D					
10783	RR	SANTA RITA	1	6-jun-11					
15267	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
5542	RR	CONDE	1	7-jun-11					
12539	RR	SAPÉ	0	#N/D					
6915	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
18315	RR	CAAPORÃ	0	#N/D					
12540	RR	SAPÉ	0	#N/D					
75522	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
16853	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
16857	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
16861	RR	CONDE	0	#N/D					
16865	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
16869	RR	CAAPORÃ	0	#N/D					
16873	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
16877	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
17035	RR	JP CENTRO	0	#N/D					
17039	RR	JP OESTE	0	#N/D					
17043	RR	JP OESTE	0	#N/D					
17045	RR	JP SUL	0	#N/D					
17051	RR	JP SUL	0	#N/D					
17054	RR	JP SUL	0	#N/D					
16885	RT	ITABAIANA	0	#N/D					
17059	RR	JP LESTE	0	#N/D					
17063	RR	JP SUL	0	#N/D					
17067	RR	JP OESTE	0	#N/D					
17055	RR	JP SUL	0	#N/D					
17075	RR	JP OESTE	0	#N/D					
17079	RR	JP OESTE	0	#N/D					
17083	RR	JP SUL	0	#N/D					
8962	RR	MAMANGUAPE	0	#N/D					
17761	RR	JP CENTRO	0	#N/D					
17767	RR	CONDE	0	#N/D					
17771	RR	JP CENTRO	0	#N/D					
17775	RR	CONDE	0	#N/D					
17779	RR	JP CENTRO	0	#N/D					
17783	RR	CAAPORÃ	0	#N/D					
17787	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
17791	RR	JP CENTRO	0	#N/D					
17795	RR	ITABAIANA	0	#N/D					
17799	RR	JP CENTRO	0	#N/D					

Tabela 4: Tabela de Acompanhamento diário - Última visita.

#### 5. CONCLUSÃO

Durante o estágio supervisionado surgiram oportunidades de conhecer, além da área de automação, estrutura de proteção do sistema de distribuição, telecomunicação e os treinamentos realizados pela Energisa. Além disso, foi possível adquirir conhecimentos de administração para gerenciamento e execução de projetos para instalação de equipamentos automatizados.

O estágio supervisionado, além de tornar o aluno apto a adquirir o título de engenheiro eletricista, agregou conhecimentos importantes para formação profissional. O convívio com profissionais de diversas áreas e com vasta experiência, proporciona uma contribuição de grande valia para formação pessoal do aluno.

#### 6. Referências Bibliográficas

*Toshiba.* (2009). Acesso em 08 de julho de 2011, disponível em Reguladores de tensão Toshiba: *http://www.toshiba.com.br/t/Brasil/conteudo.php?content.11* 

Eletric, S. (2003). Manual técnico do religador Nulec. Queensland.

Energisa. (2009). Portal Grupo Energisa. Acesso em 21 de Março de 2011, disponível em Energisa: *http://www.energisa.com.br/grupoenergisa* 

Filho, J. M. (2002). Instalações Eletricas Industriais. Rio de Janeiro: L.T.C.

*História da Energisa*. (s.d.). Acesso em 19 de julho de 2011, disponível em História da Energisa Paraíba e Borborema:

http://portal.energisa.com.br/Borborema/Energisa%20Borborema/A%20Empr esa/Historia.aspx

Isoni. (2003). Arranjos de Sistemas de Distribuição Elétrica para Instalações de Médio e Grande Porte. ENGEPARC ENGENHARIA Ltda.

PRODIST, P. d. (01 de 01 de 2011). Qualidade da Energia Elétrica. pp. 32-39.

R.S.Mantovani, J., Casari, F., & A.Romero, R. (03 de Dezembro de 2000).

Reconfiguração de Sistemas de Distribuição Radiais Utilizando o Critério de Queda de Tensão. p. 10.

- Resener, M. (2008). Alocação e Ajuste Ótimo de Reguladores de tensão em Sistemas de Distribuição. 2008. 106f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- Salengue, W. (1974). Barramentos Condutores em Instalações Elétricas Industriais. Rio de Janeiro.
- SZUVOVIVSKI, I. (2008). Alocação Simultânea de Bancos Capacitores e
   Reguladores de Tensão em Sistemas de Distribuição.2008,207f. Dissertação
   (Mestrado em engenharia Elétrica) Universidade Federal do Paraná. Curitiba,
   Paraná, Brasil .
- RNP. (2004). Acesso em 10 de 07 de 2011, disponível em RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa: http://www.rnp.br/newsgen/9811/vpn.html





Figura 32: Croqui da localização e da estrutura encontrada no local onde será instalado o religador referente à figura 26.

#### Tabela 5: Custo do investimento para implantação de um religador no sistema de distribuição.

				•		e e
	Descrição de material	Upid.	Otd.	Custo Unit.		Observações
(SIAGO)	1 Equipamento Principal			(SIAGO)	R\$ / Consumidor 24 417,86	
605252	Religador Trifásico	Ρç	1	24.417,86	24.417,86	
	2. Esuinamento de comunicação (Rádio)				2 217 00	
614469	Radio Motorola DGM 6100	Ρç	1	2.900,00	2.900,00	
605505	Antena Yagi para UHF, faixa 406-430MHZ, modelo DIRU 160/12B.com. ganho de16 dBi (fabricante ARS)	Pç	1	300,00	300,00	
615465	Cabo coaxial KMP RG 058	м	10			
605097	Conector tipo N macho para cabo coaxial RGC 058	Pç	1	10,00	10,00	
605124	Conector UHF macho mini cado coaxiai noc 000 Suporte para antena Yagi	Ρç Pç	1	7,00	7,00	
					800.00	
	Modem GPRS	Pç	1	800,00	800,00	
	Antena GSM	Pç	1		0,00	Geralmente incluso
	Cabo de comunicação Chip celular da operadora (principal) - Assinatura	Pç Pç	1		0,00	OPEX: Assinatura mensal R\$10,00
	Chip celular da operadora (redundante) - Assinatura	Pç	1		0,00	OPEX: Assinatura mensal R\$10,00
	3. Componentes M <u>enores</u>				6.047,69	
32349		Und	6	0,63	3,78	
32324	Alça aço - carb 1/0 AwG-CA/CAA 70 Alça aço - carb 336,4 AWG CAA	Und	3	9,00	27,00	
32861	Ampactinho verde	Und	5	0,9	4,5	
10054	Ampactinno vermeino Armação 2 estribos	Und	1	10,41	10,41	
10062	Arruela quad 18X38MM galv	Pç	30	0,24	7,20	
2820 7 <u>1</u>	Cabo multiplex P/R51x1x1+16 Cabo aço cobre aterramento; AC	Kg	2	22,12	44,24	
2649	Cabo Anti-Trancking 185MM 15KV	м	20	8,35	167,00	
3 7	Cabo de alumínio CAA 1/0 AWG Cabo de alumínio CAA 4 AWG	Kg KG	10	7,40	15,32	
32	Cabo de cobre NU 70mm2	КG	6	27,26	163,56	
32921 32920	cartucho conector cunha amarela Cartcho p/ conec cunha azul	Und Und	10	2,63	26,3 30,00	
92919	Catucho p/ conec cunha vermelha	Und	15	2	30	
32847 32880	Chave faca Unip. 15 kV - 400A Conector cunha 70-70mm2 - cobre	Pç Und	9	212,53 11,38	1.912,77 45,52	
32909	Conec cunha paral 336-336MCM	Und	9	3,83	34,47	
32807	Conec term. comp. CB 170mm -T6	Pç Und	21 10	4,15	87,15	 
32903	Conec. cunha paral 1/0 a 1/0 AWG	Und	6	4,03	24,18	
32905	Conec. cunha paral 336,4-1/ AWG	Und	9	4,29	38,61	
32791	Conec. comp. H. 25A70x16A35	Und	2	0,87	1,74	
32798	Conec.term.comp.CB-53(1/0)	Und	3	1,77	5,31	
32790	Conec. comp. H 16A35X16A35	Und	6	0,68	4,08	
22121	Cruzeta concreto tipo T 1900MM	Und	4	37,55	150,20	
10249	Fecho p/ fita de aço 19MM	Und	8	0,26	2,08	
42	Fio de cobre isolado 1,5 mm2	M	15	0,36	5,4	
10250	Fita de aço inox 19MM	Und	0,3	57,86	57,86	
50794	Fita eletr. Auto fusão 19mm x 10m	Und	1	4,7	4,7	
10111	Gancho olhal galvanizada	Pç	6	3,85	23,10	
10130	Haste terra aco/cobre 2400 MM	Pç	3	21,77	65,31	
30274	Isolador polimerico susp. 15 KV Isolador roldana porecelana	Pç Und	2	2,45	4,9	
10253	Luva de pvc preta 3/4"	Und	3	0,31	0,93	
10125 30335	Manilha sapatinha Massa calafetadora	Рç KG	1	4,55	27,30 5,91	
10195	Paraf. rosca dupla 16x450mm	Pç	8	4,10	32,80	
10196 12602	Paraf. rosca dupla 16x500mm Paraf. rosca dupla 16x200mm	Pç Und	4	4,68 2,52	18,72 5,04	
10220	Paraf.rosca dupla16x350mm	Und	4	4,43	17,72	
32655 32666	Pára-raios 13,8 KV Perfuração 1,5	Pç Und	6	69,00 1,78	414,00 7,12	
32664	Perfuração P35	Und	4	3,06	12,24	
12279 10164	Porca olhal aco carbono 16mm Porca quadrada galv 16X24MM	Pç Pç	6 12	3,19	19,14 4,56	
22721	Poste de concreto DT 11/1000	Pç	1	1.062,67	1.062,67	
611723	Transformador de potencial	Ρç		1.047,00	1.047,00	
	4. Custos Adicionais - Atividades/Serviços				9.752,70	
	Alimentação de colaboradores	und	4	30,00	120,00	
	HH da equipe tecnica	hh	4	25.00	240.00	
	Hospedagem (02 equipes) - DSTE/DEAD Combustível	und L	4	85,00	340,00	
	Instalação					
	Hospedagem (01 colaborador) - DEAD Alimentação de colaboradores	und und	1	30,00	85,00 30,00	
	HH da equipe técnica	hh	1			
	Combustível Intearação	L				
	Hospedagem (01 colaborador) - DEAD	und	1	85,00	85,00	
	Alimentação de colaboradores	und hh	1	30,00	30,00	
	Combustível	L.				
	Maa Jacobro da Tarcoiros					
	Contratação de empreiteira para Instalação	нн	1	4.075,00	4.075,00	
	Contratação de empresa Integradora	нн	1	4.987,70	4.987,70	
1	Valor total por equipamento				43.435,25	Atualizado em: 25/03/2011
	• • •					
Notas:						
(1) Os cust	os das atividades/serviços referentes à retirada de equip	oament	os existe	ntes devem ser	acrescidos ao valor d	o serviço referente a instalação;
(2) Os cust	os de transporte de pessoar e equipamentos devem ser	incluid	ios ao va		tala (a	

(1) Os custos das atividades/serviços reterentes a retirada de equipamentos existentes devem ser acrescidos ad
 (2) Os custos de transporte de pessoal e equipamentos devem ser incluídos ao valor do serviço;
 (3) Os materiais sem código no SISUP ou valores médios (ex. ferragens), falar com Rodrigo pelo telefone 7082.

# Apêndice



Apêndice A – ALTERAÇÃO DAS TAG'S NO VTS

# Procedimento Operacional

# PRO – DEAD 014/2011 R1

Procedimento para alteração das Tag`s no VTS

Abril/2011

1ª revisão



# ÍNDICE

1. OBJETIVO	44
2. APLICAÇÃO	
2.1. PESSOAL	44
2.2. Instalações	44
3. DEFINIÇÕES	
3.1 PROFISSIONAL QUALIFICADO	44
3.2 PROFISSIONAL HABILITADO	44
3.3 PROFISSIONAL CAPACITADO	44
4. PROCEDIMENTOS	
4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS	44
5. BIBLIOGRAFIA	53



### 1.OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para alterar Tag's no Virtual Tag's System (VTS), visando credenciar os técnicos e eletricistas da automação para realizar essa operação, quando houver necessidade operacional e por solicitação.

## 2. APLICAÇÃO 2.1. Pessoal

Este procedimento destina-se à equipe (técnicos e eletricistas) da Automação da Distribuição (AD) das empresas Energisa Paraíba/Borborema e das empresas contratadas para execução de serviços da área.

#### 2.2. Instalações

Esta instrução aplica-se aos equipamentos (religadores, chaves reguladores de tensão e sinalizadores de falta) da rede de distribuição do sistema elétrico das empresas Energisa Paraíba/Borborema.

#### 3. DEFINIÇÕES 3.1 Profissional Qualificado

É considerado profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

#### 3.2 Profissional Habilitado

É considerado profissional habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.

#### 3.3 Profissional Capacitado

É considerado profissional capacitado aquele que atenda as seguintes condições simultaneamente:

a)Receba capacitação sob a orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

b) Trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado pela empresa.

#### **4.PROCEDIMENTOS**

4.1 Procedimentos gerais.



1. Seleciona no VTS (software já rodando) um equipamento (Ex: componente 71975) que queremos alterar os Tag's;

				5			5		Conigue	<b>*</b> #*
ranche	Componente	Situacao atual	Alinentador/SE	Conunicacao	Good	Bad	Normal izado	% Comunic.	Controle de Servico	Observação
LPT 1	20868	Feahado	01L2/SME		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 1	60141	Feeliado	01L2/DIN		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 1	71975	Feal ado	01L5/RIC		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 1	60245	Feebado	01L5/RIC		Show	Comm		Show Stats	Operação Local - NF	GPRS - LUPA
LPT	73568	Febhado	01L5/JZR		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 2	60083	Fechado	01L6∕GBA		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 2	68897	Feshado	01Y1/CGD		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NE	RADIO
LPT 2	60089	Invalido	01L1/ESP		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 2	68086	Fechado	01L3/BOR		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 2	60093	Flech add	01L6/JZR		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 2	60137	Fechado	01L3/BOR		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 3	75521	Fechado	01L3/ARA		Show	Comm		Show Stats	Operação Local- HF	GPRS - LUPA
LPT 3	75523	Fechado	01L2/DIN		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 3	75524	Fechado	01L1/GBA		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
_PT 8	75530	Fechado	01L2/SME		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 3	75526	Invalido	01L5/JZR		Show	Comm		Show Stats	Operação Remota - NF	RADIO
LPT 4	61487	Invalido	01L3/MNT		Show	Comm		Show Stats	Em integração	RADIO
LPT 4	61463	Fechado	01L2/JZR		Show	Comm		Show Stats	Em integração	RADIO
LPT 4	61475	Fechado	01L3/SJC		Show	Comm		Show Stats	Em integração	GPRS - SCHNEIDER
								Pa	g2 Pag3	Pag 4 Pagina Prir

2. Abre a tela do equipamento a ser modificado;





3. Click na aba "**Configure**" para selecionar a barra de fermentas "**Tools**" que aparecerá uma nova janela;



4. Com a barra de ferramentas ativa, click na ferramenta (**Pick Graphics**) – passe o mouse em cima para mostrar o nome ( caixa com setinha)

5. Passe o mouse em cima da Tag a ser alterada e para poder selecioná-la click com o botão direito do mouse;

6. click na tag a ser alterada com o botão direito do mouse e selecione "Properties";



isplay 1			
enercisa	Rel	igador 71975 - RIC L5	ad 09:52 Feb 22
Supervisão	Geral	Religador Vab 14.0 ku	Atuação de Proteções
Status do Religador Dados do Religador Falha Mecânica Alimentação Auxiliar Bateria Desgaste Contatos Bucha Al Bucha Al Bucha Cl Abertura Isolada Fechamento Isolado	I AVFIIIO Normal Normal Normal Normal Con Tensao Con Tensao Con Tensao Normal Normal	667 орег         93.38 х           93.38 х         93.38 х           93.38 х         10	Equipamento Elongosto Enclosor Abertura por Portesso de Fase C Abertura por Portes de Sont Abertura por Porte de Sont Abertura por Porte de Sont Bornal Bo
Religamento	Telecomanc	0 Abertura/Fechamento	Rejet
Proteção de Neutro Prot. Sens. à Terra Local/Remoto Prot. Corr. Excessiva Cartão Segurança	Desbloqueada Bloqueada Remote Bloquea Desative Ede	Bloqueio Religamento Bloqueio Neutro Prot. Sens. à Terra Bloq. Corr. Excessiva	
Prot. Perda de Fase Grupo de Prot. Ativo	Cut Copy Paste	Cartão Segurança Bloq. Perda de Fase Grupo de Prot. Ativo	Diagrama Unifilar

Display 1			
enercisa	Religador 71975	- RIC L5	ad 09:55 Feb 22
Supervisão Geral	Peligador	Vah 14 Q LI	
Status do Religador Inverto Dados do Religador Normal Falha Mecânica Normal Alimentação Auxiliar Normal Bateria Normal Desgaste Contatos Normal Bucha Al Com Tens Bucha Bl Com Tens Bucha Cl Com Tens Abertura Isolada Normal Fechamento Isolado Normal	VIS Graphic Editor	Tag         Text Change         Font         No Tag Selected         State 0 Text         Bloqueada         State 1 Text         Desbloqueada         State 2 Text	GBA_RL_01L1_LOP_BLOQ GBA_01L1 - X G
Religamento Proteção de Neutro Prot. Sens. à Terra Local/Riemoto Prot. Corr. Excessiva Cartão Segurança Prot. Perda de Fase Grupo de Prot. Ativo		State 3 Text	State 3 Color



7. Click no próximo botão depois do X ;

Tag		)
□ ▶ Tag	GBA_RL_01L1_L0P_BL0Q	GBA_01L1 · 🗙 🗣

8. Aparecerá uma nova janela ao qual deveremos clicar em "Properties"

)	🙆 Tag Browser (8490 Of 2	6693 Matches) 📃 🗖 🔀							
a ç	Search ×	1							
tı	Types Digital Alarm								
	Areas All								
u r	Name GBA_RL_01L1_LOP_BLOQ	Description GBA_01L1 - Blog, Perda de Fa							
	GBA_RL_01L1_N_BLOQ GBA_RL_01L1_R5051_F GBA_RL_01L1_R5051_N GBA_RL_01L1_R_MANUT	GBA_01L1 · Bloq. de Neutro GBA_01L1 · Sobrecorrente de GBA_01L1 · Sobrecorrente de GBA_01L1 · Sobrecorrente de GBA_01L1 · Requer Manutenç							
	GBA_RL_OIL1_SEF_BLOQ GBA_RL_OIL1_ST_BAT GBA_RL_OIL1_ST_CONTATOS GBA_RL_OIL1_STATUS	GBA_UILI - Bloq, Sensitivo a GBA_UILI - Status da Bateria GBA_UILI - Status dos Contat GBA_UILI - Condições de Opr⊶							
	New Pro	perties Select							
ā	Сору D	elete Fechar							

9. Da um " control + C " no conteúdo que esta no campo "Name" em seguida em clica no botão "Cancel" ;

Digital Alarm (GBA_RL_01L1_LOP_BLOQ) Properties	×
ID I/O Alarm Setup Owner/Types	L,
Name	
GBA_RL_01L1_LOP_BLOQ	
Area	
Description	
Help Search Key	-
0K	



10. Click em "Copy"

🖲 Tag Browser (8	3490 Of 266	93 Match	es) 💶 🗖 🔀
Search			
Types Digital Alarm			
Areas All			~
Name GBA_RL_01L1_L0F GBA_RL_01L1_N_E GBA_RL_01L1_R50 GBA_RL_01L1_R50	2_BLOQ 3LOQ 151_F 151_N	Description GBA_01L1 GBA_01L1 GBA_01L1 GBA_01L1	Blog. Perda de Fa Blog. de Neutro Sobrecorrente de Sobrecorrente de
GBA_RL_01L1_R_M GBA_RL_01L1_SEF GBA_RL_01L1_ST_ GBA_RL_01L1_ST_ GBA_RL_01L1_STA	IANUT _BLOQ BAT CONTATOS TUS	GBA_01L1 GBA_01L1 GBA_01L1 GBA_01L1 GBA_01L1	· Requer Manutenç · Bloq. Sensitivo à · Status da Bateria · Status dos Contat · Condições de Op
New	Prope	erties	Select
Сору	Del	ete	Fechar

 Agora devemos da um "Control + V" no campo "Name" e alterar a descrição desejada em "Name" e em " Description". Em seguida devemos da click no botão "OK"

🖲 New Digital A	larm Proper	ties				×
ID	1/0	1	Alarm Setup	1	Owner/Types	٦,
-Name						
Area						
CENTRO					~	
Description	Dia Davida da	<b>F</b>				
IGBA_UILI -	bioq. Perda de	rase				
Help Search I	Key					
OK	1				Cancel	



🕲 New Digital /	larm	Proper	ties				×
ID	1	1/0	1	Alarm Setup	1	Owner/Types	- L
-Name							
RIC_RL_71	975_0	1L5_LOP_	BLOQ				
Area							
CENTRO						<b>*</b>	
Description	011.5	Dia - Da					
[hic_71975	_0115	- вюд. не	ida de ra:	se			
Help Search	Key—						
ОК	1					Cancel	

 Confirma se já está selecionada a "Tag. E clica no botão "Select". Seguida pressione "OK"

Tag Browser (1)	Of 26694 Matches)							
Search RIC_RL_71975_01L5_LOP_BLOO <sup>+</sup>								
Types Digital Alarm								
Areas								
Name RIC_RL_71975_01L	Description 5_LOP_BLO RIC_71975	_01L5 - Blog, Perda de						
New	Properties	Select						
Сору	Delete	Fechar						



13.Confirmar " passando" o mouse em cima da Tag alterada a nova descrição ;



14. clica na chave verde "Remote configuration"





15. Em seguida abrirá uma nova janela. Confirmando os dados no campo "**Name**" deveremos confirmar a substituição no campo "**Update All**".

ocal Status dentity: Client (Full Configuration)		Number Of Locks Source Files: Non-Source Files	1	Tag Ty Individe	pes: ual Tags:
Details: Primary Server Is Available		Pages:	. 1	Module	is:
pplication Items					
Search					
**		Sort By Lock			
Name	Туре	Locked By	Locked For		
RIC_RL_71975_01L5_LOP_BLOQ Pages\LPT\GBA_BL_01L1_SBC	Tag Source File	PBJPADSTI-0634C	Addition Modification	~	Update Item
GBA_RL_01L1 Pages_20_07_10\LPT_2\DST_SZA Pages_20_07_10\LPT_3\DST_PCD	Page _82 Non-Source File	PBJPADSTI-0634C	Modification		Update All
Pages_20_07_10\LPT_4\DST_SLZ Pages_20_07_10\Chaves\DST_SLZ	86 Non-Source File 16 Non-Source File				Rollback Item
Pages_20_07_10\LP1_4\D51_PL5. Pages_20_07_10\Chaves\TBU_LB5 Pages_20_07_10\Chaves\TBU_LB5	11. Non-Source File 06. Non-Source File				Rollback All
Pages_20_07_10\LPT_5\ABR_RL_\ Pages_20_07_10\LPT_4\DST_ARA Pages_20_07_10\LPT_3\DST_SPX	/1.: Non-Source File _60 Non-Source File _83 Non-Source File				Lock Item
Pages_20_07_10\LPT_2\DST_GBA Pages_20_07_10\LPT_4\DST_MR0	_60 Non-Source File				Release Lock
Pages_20_07_10\LP1\DS1_J2R_7 Pages_20_07_10\LPT_4\DST_ARN Pages_20_07_10\LPT_4\DST_SJC	55 Non-Source File 61 Non-Source File 61 Non-Source File				Add Files
Pages_20_07_10\Chaves\DST_CH Pages_20_07_10\LPT_5\ITA_RL_L	17 Non-Source File 4.S Non-Source File				Remove File
Pages_20_07_10\LP1_4\DS1_U1E	_51 INon-Source File			40	Fechar

16. Confirme clicando no botão "OK"





# 5. BIBLIOGRAFIA

- Manual do Virtual System Tag`s
- Manual da norma NR-10.



### Apêndice B - AJUSTE CLASSE ZERO RTV

# Procedimento Operacional

# PRO – DEAD 003/2011 R1

Procedimento para ajuste de classe zero no Remote Terminal View (RTV)

Abril/2011

1ª revisão



# ÍNDICE

1. OBJETIVO	44
2. APLICAÇÃO	44
2.1. Pessoal	44
2.2. INSTALAÇÕES	44
3. DEFINIÇÕES	44
3.1 PROFISSIONAL QUALIFICADO	44
3.2 Profissional Habilitado	44
3.3 PROFISSIONAL CAPACITADO	44
4. PROCEDIMENTOS	44
4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS	44
5. BIBLIOGRAFIA	53



# **1. OBJETIVO**

Estabelecer procedimento para aplicar ajuste classe zero, visando credenciar os técnicos e eletricistas da automação para realizar essa operação, quando houver necessidade operacional e por solicitação.

## 2. APLICAÇÃO 2.1. Pessoal

Este procedimento destina-se à equipe (técnicos e eletricistas) da Automação da Distribuição (AD) das empresas Energisa Paraíba/Borborema e das empresas contratadas para execução de serviços da área.

# 2.2. Instalações

Esta instrução aplica-se aos equipamentos (religadores, chaves reguladores de tensão e sinalizadores de falta) da rede de distribuição do sistema elétrico das empresas Energisa Paraíba/Borborema.

### 3. DEFINIÇÕES 3.1 Profissional Qualificado

É considerado profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

# 3.2 Profissional Habilitado

É considerado profissional habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.

# 3.3 Profissional Capacitado

É considerado profissional capacitado aquele que atenda as seguintes condições simultaneamente:

c) Receba capacitação sob a orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

d) Trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado pela empresa.



# 4. Procedimentos4.1 Procedimentos gerais.

1) Acessar a UTR: O acesso a UTR é feito pelo ícone trabalho.

localizado na área de

2) Dado dois cliques pra inicialização abrirá a tela mostrada a seguir:

VNC Server:	192.168.180.09	×
-	( host:display or host::port )	
Quick Options		
O AUTO (Aut	o select best settings)	Conne
⊙ULTRA (>2№	1bit/s) - Experimental	
◯LAN (>1	Mbit/s) - Max Colors	Cano
OMEDIUM (128	- 256Kbit/s) - 256 Colors	Conc
OMODEM (19 -	128Kbit/s) - 64 Colors	
◯ SLOW (<19	9kKbit/s) - 8 Colors	
OMANUAL (Use	options button )	6
View Only	Auto Scaling Confirm Exit	Option
Use DSMPluain	MSRC4Plugin.dsm	Confie
Drow /Dopostor		

Para conectar ao servidor deve- se observar:

a. *VNC Server* que deve conectar com o número de ip : 192.168.180.09.

b. no campo **Quick Options** deve esta marcado **ULTRA e Auto Scaling.** Verificado esses itens clicamos em Connect.

3) O próximo passo será a autenticação

VNC Authentica	Password:
	Log On Cancel





- 4) Com isso abrirá a tela do servidor (tenha muito cuidado!!!)
  - a. Dê dois cliques no ícone **Remote Terminal Viewer.** Na figura abaixo o ícone aparece circulado de vermelho.



5) Feito o procedimento aparecerá uma nova tela como na figura:

😰 saelpa_cod3 ( 192.168.180.9 )	
🖾 🚡 🗶 😂 🧤 👝 😏 📲 🗔 💭 🍖 <u>5</u>	📲 🗊 💿 192.168.180.09
Remote Terminal Viewer	
RTU Settings Screen Help New Connection	×
Saved Connections	
ARA ARN BCJ BNR BOR CAA CDE CJZ -Connection Type	Sage     Cancel       Image: Control of the second s
O DNP FTA	Port: 20476
Serial Settings	DNP FTA Settings
COMPort: COM1 *	IP Address:
Baud Rates 19200 💌	Pert: 45454
Dial Humber:	RTU Name:
Routing	
No Route	Update List



a)Nessa nova tela você devera escolher a subestação na área mostrada pela seta (ARA, ARN,BCJ,CDE ....) e clicar em OK.

6) Como exemplo escolhemos a subestação de Juazeirinho (JZR). Você deverá esperar um pouco..

	(	Connecting	
	PL	EASE WAIT	
-		_	_
-		-	-
	Ť	Cancel	

7) Seguido o procedimento e conectado a subestação, aparecerá na sua tela o seguinte:

Image:	🥵 saelpa_cod3 ( 192.168.180	.9.)		
Status       Status       Fild Section         Status       Status       Fild Section       Status       Stat	G & X & M & O		192.168.180.09	
Image: Status       Image: Status<	Remote Terminal Viewer BTU Screen Westow Help RTU Name: Justice 1			
and a second	Rute Hanne, pulseemblo     Model: 1       Pit Lancommon     Pit System       Vistual Screen     Casculation       Casculation     Stratulation       Pit System     Vistual Screen       Casculation     Stratulation       Pit System     Vistual Screen       Vistual Screen     Vistual Screen       Pit System     Vistual	CPUIDE: 7/3%       Connection: 17/27/13/81 /20/8         CPUIDE: 7/3%       Connection: 17/27/13/81 /20/8         Configuration:       Configuration: 100/06         Software:       100/07/81/8         Software:       100/07/81/8         Configuration:       VZR001110/07/6         Software:       100/07/81/8         Configuration:       VZR001110/07/6         Software:       14.0.0.WR311101205_0/WR-3)         Cal:       VZR0007/81/5         System Status       System Status         System Status       System Status         System Status       No         System Status       No         Resth OK:       Yes         Bathay Backage:       OK         No       Remote Tool Session: Yes         Bathay Backage:       OK         No Bathay February 11, 201114/22/48		



Tomando muito cuidado, você deve observar que no lado esquerdo aparecerá alguns itens. Devemos da dois cliques em **[2] [1] DNP3 Master** (mostrado pela seta)

Remote Terminal Viewer				_				
RIU Screen Window Help	Timer Friday Fab	nuow 11, 2011 14 46 62	cours	lle: 72%	Connectir	m+ 172 27 12 81	20476	
	Tine. Thuy, rec		CFON	ne. 10 /	Connectic	a Kat 191	20470	
File System	J [1] Jua	zeirinho ( File: 0, Slot: 0, Chani	1el: 1 ] - [2](1)	DNP3 Mas	ter [ File; 1	, SI (* 12) 121		
Virtual Screen	Summary	Communications						
- Calculation	Status							
- 🧼 Calculation	Senáre	State: In V Senice Cont	rol Point: DN	2 1 2 Chr	1 SERV	CTRI A		
- Pildf	Scivice	State. III - Service Cuik	for Pount. [274	_1_2_010	CI_OENV_	onne V		
• 9 101 Modbus Master	Number	of RTUs: 9	Heat	th: Good				
- 3 101 DNP V3:00 - 9 101 DNP V3:00	Logical R	U Summary				h		
S 10/ DNP V3.00	Addre	ss Name	Service	Health	Good	Bad		
• 3 [2][1] DNP3 Master	Ox6	DST_JZR_61467	ln.	Good	1348	30		
🚚 [3] 12 Do	0.5	DST_SJC_61479	in	Good	451	33		
[4] 32Di/4Ai Type 1	Ox1	DST_JZR_73568_01L5	In	Good	383	44		
ISI 32D04Ai Type 1	0x2	DST_JZR_60093_01L6	In	Bad	0	3296		
-g (of or board type )	0/4	DST_JZR_75526_01L5	In	Bad	19	2814		
	0x8	DST_52R_RC_92113	in In	Good	437	193		
	0x10	DST_JZR_61463	In	Good	1047	56		
			5000		03020	1000		
						6		

8) esperando mais um pouco aparecerá uma lista de todos equipamentos conectados a subestação

No setor marcado de vermelho observar-se a coluna **Name** que consisti os equipamentos ligado a rede, e na coluna **Health** caracteriza a situação da conexão dada por Good (Bom) ou Bad (ruim).

10) Verificado essas informações partiremos para um "reset forçado" de *class 0*. Para isto observa – se canto esquerdo da tela a marcação [2] [1] DNP3 Master e veja que possui um "+" (veja na figura), clicando – o, aparecerá itens omissos como mostrado na figura abaixo:





11) Escolha o equipamento a ser resetado, dê dois clicks e espere um pouco.

🗟 saelpa_cod3 ( 192.168.180.9 )			
🖸 🚡 💥 🎜 🛝 🚔 🕒 🛃		192.168.180.09	
Remote Terminal Viewer RTU Screen Window Help	-DX		
RTU Name: Juazeirinho Node: 1 Time:	Friday, February 11, 2011 14:52:12 CPU Idle: 73% Connection: 172.27.13.61 20476		
우 எ (1) Juazelinto	🍠 [1] Juazeirinho [ File: 0, Slot: 0, Channel: 1 ] - [2][1] DNP3 Master [ File: 1, SL 🗗 🖉 🔟		
Visual Screen     Graduation     Galuation     Galua	Summary Communications		

12) Aberto a tela mostrada a seguir:

💌 saelpa_cod3 ( 192.168.180.9 ) 🖾 🕞 💥 😂 🦓 👝 🚇 🛼		_ <b>□ X</b>
Remote Terminal Viewer BTU Screen Window Help BTU Mame: Juszeinsko Node: 1 Time	- Fildsz Fahman 11. 2011 15/11/28 COll Mile: 72% Comparison: 172 27/13.81 - 20/78	
Image: Second	Image: Status       Image: Status<	



Selecione a tela Poll & Time Objects

💿 saelpa_cod3 ( 192.168.180.9	)								
🖾 🚡 🗶 🎜 🛝 👜 🛃			Д.					192.168.180.09	
Remote Terminal Viewer									
RTU Screen Window Help									
RTU Name: Juazeirinho Node: 1 Tim	e: Friday, February 11, 20	11 15:13	:36	CPU	dle: 73%	Connectio	m: 172.27.13.61 : 204	176	
9 @ [1] Juszelrinho	♥ [1] Juazeirinho [ Fi	e A Sir	t: 0. Channel:	11.12111	LDND3 Mast	ler f File: 1	SL of Z		
File System		0.01.010	D-II A Time	-1-1-1-1	Tour a maa	ioi ( i iioi ii	Shu ja ga jaa		
Calculation	Al AO Frozen C	ounter	Boll & Time	Objects	DI	00	Countor		
- Calculation	Summary	0	mmunication	IS	DI	00	counter		
- Calculation	Туре	NI	mber Period	Failed P	eriad Count	Poll Sc.	Demand		
- 🧼 ldf	Class 1 Data Poll 💌	1	600	60	136	Normal	≺not confi		
🗢 🕎 [0] Serial Comms	Class 2 Data Poll 🖈	1	600	60	136	Normal	<not confi<="" td=""><td></td><td></td></not>		
C 3 [0] Modbus Master	Class 0 Data Poll I	1	1200	120	136	Normal	<not confi<="" td=""><td></td><td></td></not>		
	Time/Date Opdate Is	2	100000	60000	00014	Normai	<not contr<="" th=""><th></th><th></th></not>		
9 minnev3.00									
• 7 (112) DNP3 Master									
9 [2][1] DST_JZR_61467									
3 12111 JZR_RL_78401									
2 [2][1] DST_SJC_61479									
[2][1] DST_JZR_73568_01L5									
[2][1] DST_JZR_60093_01L6									
- 7 [2][1] OST_JZR_75526_01L5									
3 [2][1] DS1_UCR_RL_92113									
7 [2[1] DS1_SJC_B14/1_0114									
- HE (3) 12 Do									
- W# (4) 32Di(4Ai Type 1									
- ## 151 32Di/4Ai Type 1									
16] 32Di/4Ai Type 1									
deditions Rob									
			anna an ann an an an an an an an an an a	N		201	•		
				N			No. 6		

Nessa nova tela observe na coluna **Type** a marcação **Class 0 Data Poll** . Arraste a barra até que seja visualizada a coluna **Counter** mostrado na figura a seguir:

🙆 saelpa_cod3 ( 192.168	3.180.9)	
⊠ <u>~</u> X 2 N ≜		192.168.180.09
Remote Terminal Viewer		×
<u>R</u> TU Screen Window Help		
RTU Name: Juazeirinho Noo	le: 1 Time: Friday, February 11, 2011 15:22:05 CPU Idle: 72% Connection: 172.27.13.61 20476	
P CP [1] Juazekinho	🔊 [1] Juazeirinho [ File: 0, Slot: 0, Channel: 1 ] - [2][1] DNP3 Master [ File: 1, Sl 🖉 🖉 🗵	
Virtual Screen	Al AO Frozen Counter Poll & Time Objects	
- Calculation	Summary Communications DI DO Counter	
Calculation	Number Period Failed Period CountPoll Sc Demand Point	
🗢 😅 [0] Senal Comms	1 600 60 202 Normal <not configured=""> Force Scan</not>	
• 3 [0] Modbus Master	1 1200 120 802 Normal <not configured=""> Force Scan</not>	
3 101 DNP V3.00		
- 3 [0] DNP V3.00		
♥ \$ [2][1] DNP3 Master		
2 (2)(1) DST_JZR_6146		
2 12111 DST_SJC_6147		
- 3 [2][1] DST_JZR_7356 - 3 [2][1] DST_JZR_6009		
- 7 12111 DST_JZR_7552		
2 [2][1] DST_32R_RL 9		
- 3 [2][1] DST_JZR_6146	La	
(3) 12 D0		
15] 32Di/4Ai Type 1		
ing for stringer type t		



Em seguida, dê um clique em **Force Scan** na marcação de Classe 0 , isso irá reiniciar a conexão com o equipamento escolhido ( o Contado de GOOD e BAD se tornará 0)

Feito esse procedimento volte a tela mostrada abaixo e verifique o status da comunicação (BAD ou GOOD).

🖾 🚡 💥 😂 🦓 🚐 🕒 🛃 🏹 💭 🏝 🖺 🗐 🕸 🚺 🗐
Remote Terminal Viewer
RTU Screen Window Help
RTU Name: Juszelninho Node: 1 Time: Finday, February 11, 2011 14.45.52 CPU Idle: 73% Connection: 172.27.13.61 : 20476
9
Withdal Screen Summary Communications
Calculation Status
Cacuation
Number of RTUs: 9 Health: Good
✓ J (I) KODUS MASTER ▼ INI TCPIP
2 TO/ DNP V3.00
2 Of DNP V3.00 Address Name Service Health Good Bad
© 3 1122 DWP3 Makler © 30 D3T_JZR_61467 In Good 1348 30
0x7 JZR_RL_78401 In Good 491 41
Ber (312 Dd a Tyne 1 Dd 5 DST_SJC_61479 In Good 451 33
0x1 DST_JZR_73568_01L5 in Good 383 44
0x2 DST_JZR_60093_01L6 in Bad 0 3296
004 DST_JZP_75526_01L5 in Bad 19 2814
0x8 D31_22R_RL_92113 In Good 437 193
039 031_530_5141_0114 in 0000 366 103
UK10 US1_JZR_01463 in G000 1047 86

### 5. Bibliografia

- Manual do Remote Terminal View;
- Manual do Ultra VNC Viewer.


## Configuração da nova CFG usando o System Configurator

Autor: Arthur Williams Ramos Dantas

29 de março de 11



**Passo 1:** Baixar a configuração da UTR (CFG) atual da que se deseja fazer modificação usando o "**Remote Terminal Viewer**"

**OBS:** Esta configuração pode ser baixada via cabo serial ou remotamente via TCP/IP. **OBS 2:** Todo o processo de como baixar e instalar a nova CFG na UTR está na pasta do passo a passo com a seguinte nomeclatura:

## Procedimento para baixar e inserir na UTR o CFG com RTV

**Passo 2:** Abrir o software o System Configurator



**Passo 3:** Com o **System Configurator** aberto devemos clicar com o botão direito do mouse em "SITE" e em seguida em "CREATE". Como mostrado na figura a seguir:





🎲 System Configurator	
<u>File H</u> elp	
Ele Help RTU Configuration Sites Create Create Refresh	



**Passo 4:** Realizado a passo anterior abrirá uma nova tela como mostrado na figura abaixo , no qual devemos renomear para o nome desejado em "**Site Name**".

OBS: sugerirmos renomear para UTR\_nome da subestação Exemplo: UTR\_Conde OBS: Verificar em "Default File Parth" condo pará gravada o

OBS: Verificar em "Default File Parth" aonde será gravado o arquivo destino.

18 System Configurator		
<u>File Window H</u> elp		
RTU Contiguration     Sites     Equipment     Calc Sources	Site Joste     d <sup>e</sup> d <sup>e</sup> Site Details     Site Name:       Site Description:     Site	
	Default File Pati:     C:\Arquivos de programas\Foxboro\System Configurator     Browse       QK     Cancel     Help	

Em seguida devemos clicar em Apply.



**Passo 5:** Verificar em SITES se foi criado uma nova pasta para as novas configurações.

🎲 System Configurator	
File Window Help	
RTU Configuration Sites Configuration UTR_Conde Configuration UTR_XXX Configuration C	□ Sites / UTR_XXX     □ <sup>d*</sup> Ø <sup>T</sup> Ø       ○ Site Details     □       Site Name:     UTR_XXX       Output     □
	Default File Path: C:\Arquivos de programas\Foxboro\System Configurator Browse View
	QK Close Help Apply Befresh
	Inserted UTR_XXX successfully.

Clicando em  $\ensuremath{\P}$  para expandir a listagem da UTR\_XXX devemos chegar até a tela seguinte:

1 System Configurator	
<u>File W</u> indow <u>H</u> elp	
RTU Configuration     Sites     Optonets     RTUs     Equipment     Calc Sources	Sites / UTR_XXX     L <sup>d</sup> Z Z       Site Details       Site Name:       UTR_XXX       Site Description:
	Default File Path:     Clarquivos de programas\Foxboro\System Configurator     Browse     View       OK     Close     Help     Apply     Refresh
ver	



File Window Help   RTU Configuration   Sites   Sites   Site Name:   UTR_XXX   Optionets   Pitte   Calc So   Paste from Spreadsheet   Generate CFG Files   Import CFG Files   Import CSV Files   Refresh     OK   Close   Help   Apply Berresh
RTU Configuration   Sites     Sites     Sites     Optimets     Bruic     Create     Create     Generate CFG Files     Import CFG Files     Import CSV Files        Default File Path:        OK           Inserted UTR_XXX        Import CSV Files                    Import CSV Files   Refresh                    Import CSV Files   Import CSV Files                              OK  Inserted UTR_XXX

Clicando no botão direito em cima de RTUs teremos:

Devemos Clicar em "Import CFG File..." como mostrado na figura acima.

Em seguida abrirá uma nova tela no qual devemos só confirmar.





**Passo 6**: Para importar, deve-se selecionar o tipo da UTR (RTU 50) e o firmware(1101205\_MR-2) que está sendo usado pela UTR que deseja-se integrar o equipamento. Em seguida deve-se selecinar o CFG onde foi copiado, clicando em "Browser".

A tela a seguir mostra o passo onde devemos fazer essa mudança:

OBS: Usando o RTV devemos verificar qual o Firmware esta sendo usado na UTR

**Passo 7:** A seguir devemos procurar o local aonde você guardou o CFG baixado da UTR. Depois de selecionado clicaremos em "**Selec**t".

💵 Select				
Look <u>i</u> n: 🗖	Energisa			
🗖 Arquivos_	Treinamento	🗖 teste para baterias		
📑 Homologa	ção Tavrida	Treinamento DEOD ENERGISA PB		
📑 Procedime	entos	Treinamentos_Glêston		
🗂 Sandro		CC10910D.CFG		
🗂 sofware energisa				
SPE_L5_RR_17835_10_07_08				
📑 templates		•		
File Menner				
File <u>N</u> ame:	CC10910D.CFG			
Files of <u>T</u> ype:	*.cfg	▼		
		Select Cancel		



**Passo 8:** Após selecionado, deve-se clicar em OK e aguarda que a configuração seja importada para o banco de dados do SysConfig

ile <u>W</u> indow <u>H</u> elp						
RTU Configuration	ile Import - RTU 🖉 🖉	×				
	Site: UTR_XXX					
C Optonets RTU Type	RTU 50					
Firmware Part No.	: 1101205_MR-2	-				
Configuration File:	E1EnergisalCC10910D.CFG Browse View					
File Preview:	1:       1"CONCENTRADOR_I"         2:       501         3:       50001007         4:       20"CC1_ST_CALC1"         5:       10"CC1_SFR15_AMP_EN_CC_S"         8:       10"CC1_SFR14_AMP_BAT_S"         9:       10"CC1_SFR13_AMP_EN_CC_S"         10:       10"CC1_SFR13_AMP_BAT_S"         11:       3410         12:       2         13:       2         14:       10120080100000         15:       200080100000         16:       2911         17:       9         18:       0         19:       96005020001         20:       281000         21:       0"CC1_F1S1_DNP_CN1_STATUS"         22:       2000012"CC1_F1S1_DNP_CN1_INSCAN"         23:       000""         24:       000036163         25:       512 512 000""          QK       Cancel       Help					

OBS: Irá demorar um pouco ate que seja carregada a nova configuração.

**Passo 9:** com a inserção do CFG na System Configurator abrirá uma tela com alguns WARNINGS que deverá ser desprezada clicando em OK

WARNING	à.	×
	Warnings for E:\Energisa\CC10910D.CFG: (line 3, token 3): The Source file needs to be set for calculation 1 (line 75, token 7): The RTU50 DNP Profile states that the only variation provided for DO status (object 10) is variation 2 (with flags). So the DO variation should be with flags'.	
	Output To:       \Arquivos de programas\Foxboro\System Configurator\errors.bt       Browse       \vec{View}         Save	
	ОК	



**Passo 10:** Para iniciar a configuração do CFG, primeiro deve-se criar um IED, definindo o protocolo de comunicação (DNP3.0 no caso).

Clicando em <sup>•</sup> **Equipment**" em seguida clicando com o botão direito em cima de **"IED**" Devemos selecionar "**DNP3 Slave**".

By System Configurator						
Eile Window Help						
RTU Configuration     Configuration	Configuration File Import - RTU					
♥ sites ♥ UTR_XXX Site: UT	Site: UTR XXX					
C Optonets	TU Type: RTU 50	<b></b>				
P 📑 Equipment Firmwal	Part No.: 1101205_MR-2	<b>•</b>				
	ion File: E:\Energisa\CC10910D.CFG	Browse View				
Refresh IEC T101 Slave File	review: 1: 1 "CONCENTRADOR I"					
Conitel Slave	2: 501	850R				
IEC103 Slave	4: 20"CC1_ST_CALC1"					
DNP3 Slave	5: 10"CC1_SFR15_AMP_EN_CC_S" 6: 10"CC1_SER15_AMP_BAT_S"					
IEC 61850 IED	7: 10"CC1_SFR14_AMP_EN_CC_S"					
	8: 10"CC1_SFR14_AMP_BAT_S" 9: 10"CC1 SFR13 AMP EN CC S"					
	10: 10"CC1_SFR13_AMP_BAT_S"					
	12: 2					
	13: 2 14: 10192008010000					
	15: 2000000000					
	16: 2911 17: 9					
	18: 0					
	20: 281000					
	21: 0 "CC1_F1S1_DNP_CN1_STATUS"					
	23: 0000""					
	24: 0 0 0 0 0 36163 25: 512 512 512 0 0 0 ""					
	20. 012012012000					
	OK Close Help Apply					
Config file	nport complete.					
2 						



**Passo 11:** Para criar o novo IED, primeiro deve-se identificar o equipamento com o respectivo nome e alterar no campo Name Seguindo o padrão, e alterando em Name e depois clicar em **Apply**.

Padrão:	RL	DST	178	51
	_		-	

🗂 * Equipme	ent / IED / DNP3_S_II	D					<sup>©</sup> <b>⊦ ⊠</b>	×
General 💶	)NP3 Slave Details	More Details	IP Data	Unsolicited I	Data Variat	ion Data		
Name:	RL_DST_17851							
Description:								
					1			
		<u>о</u> к са	ancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply			
				-				



Usystem Configurator
Bite Vindow Help         RTU Configuration         ITTE

Passo 12 : Após clicar em Apply habilitará novas abas como visto na figura abaixo:

Após criado o novo IED, agora deve-se clicar em "DNP3 Slave Details".

ow <u>H</u> elp	
nfiguration	III * Equipment / IED / RL_DST_17851
ITR_XXX	General DNP3 Slave Details More Details IP Data Unsolicited Data Variation Data
Optonets     RTUs	DNP Settings
pment	Channel Health:
D	In Scan:
08] DST_CDE_16861	Address (Hex): 02 Control Inhibit:
I [E] CC1_SFR14	Conformance Level:  Restart:  Inverted?
F [F] CC1_SFR15	Master Address (Hex): Trouble:
Sources	Event Buffer Disable:
	Retries and Timeouts
	Request Link Layer Confirmation?
	Link Layer Retries: 0 Confirmation Timeout (ms): 8000
	Link Layer Timeout (ms): 2000 Response Timeout (ms): 9000
	Application Layer Retries: 0 In Scan Timeout (ms): 0
	SelectTimeout (ms): 1000 Application Layer Timeout (ms): 7000
	Application Layer Confirmation:
	Time Synchronisation
	Inhibit Time Superconstation? Time Offset (ms):
	OK Cancel Help Apply Refresh
	Incerted DI DCT 17951 successfully



Para determinar o novo endereço DNP3 devemos clicar em:

Sites  $\rightarrow$  UTR\_Conde  $\rightarrow$  RTUs $\rightarrow$  Concentrador\_I  $\rightarrow$  Cards Files  $\rightarrow$ [1] File\_1  $\rightarrow$  [2] DCB  $\rightarrow$  [1] Port  $\rightarrow$  DNP3\_MGrp

E verificar entre os números que estão dispostos em hexadecimais ( [07],[08], [D], [E], [F] ) quais já existem. Deve-se escolher um diferentes desses.



OBS: Devemos observar que o endereço do novo DNP está em Hexadecimal



Escolhido o novo endereço devemos clicar em OK

🕸 System Configurator								
Eile <u>W</u> indow <u>H</u> elp								
RTU Configuration	A * Equip	nent / IED / RL_DST_	17851				d" 🖉	X
♀ □ sites ♀ □ UTR_XXX	General	DNP3 Slave Details	More Details	IP Data	Unsolicited Data	Variation Data	1	
Optonets	DNP Settin	as	Stat	us Points				
♥		-		Channe	i Health:	1		
					In Scan:		] Inverted?	
• III [08] DST_CDE_16861		Address (Hex): 02		Contro	d tobibit:	<b>v</b>		
	Confi	ormance Level:	<b>T</b>		Poetart		Dimentoil?	
• III [F] CC1_SFR15	Master	Address (Hex):			rvestatt.			
► III RL_DST_17851					Trouble:		Inverted?	
Calcourtes			EV	ent Buffer	Disable;	<b>T</b>	Inverted?	
	Retries an	d Timeouts						
	Reg	uest Link Layer Conf	irmation?					
		ink Layer Retries:			Confirmation Timeo	ut (ms): 8000		
	Eink La	eyer Timeout (ms): 2	000	-	Response Timeo	ut (ms): 9000		
	Applica	tion Layer Retries:	1		In Scan Timeo	ut (ms): 0		
	S	electTimeout (ms): 1	000	App	lication Layer Timeo	ut (ms): 7000		
				App	lication Layer Confi	mation:	v	
	Time Sync	hronisation						
	🗌 🗌 Inhi	hit Time Synchronisa	tion? Time Offs	et (ms):				
	19							
		<u>O</u> K	Cancel	Help	o <u>A</u> pply	Refresh		
	Incorted PI	Det 17951 eusees	fully					_
	mserted RL	Do1_17601 Success	auny.	_				

**Passo 13:** deveremos agora Inserir os pontos (ED, EA e SD) do novo IED atribuindo nomes e mapeando-os com os respectivos endereços DNP3.0. Para tal devemos clicar no IDE criado (RL\_DST\_7851) e com o botão direito do mouse clicar em AI\_FPAI e selecionar Edit.





Passo 14: Em seguida abrirá uma nova tela para inserção dos novos endereços DNP 3.0

32 System Configurator File Window Help				
Distriction       Image: Configuration         P       Sites         P       UTR_XXX         Image: Configuration       Image: Configuration         P       Sites         P       Truconfiguration         P       Equipment         P       Equipment         P       Equipment         P       Image: Configuration         P       Image: Configuration <th>D /RL_DST_17851 / AI_FPAI</th> <th>At Position: 0 P</th> <th>elute Refresh</th> <th></th>	D /RL_DST_17851 / AI_FPAI	At Position: 0 P	elute Refresh	

→ Em "insert Next" adicionaremos a quantidade de "Point Name" necessária para configuração a porta AI\_FPAI ( analógica Input ). → Faz-se necessário sabemos a quantidade de pontos e para isso sugiro abrir o IED

de um equipamento já funcionado.

Por exemplo: [07] DST\_CDE\_5245

1

Fazer a comparação e assim adicionar a quantidade de pontos necessária.

🗤 System Configurator		
Eile Window Help		
RTU Configuration	Equipment / IED / RL DST 17851 / AL FPAI	Equipment / IED / 1071 DST_CDE E
	Index Point Name	dex Point Name
Detonets		0 DST_CDE_5245_IA
🗣 🗂 RTUs		1 DST CDE 5245 IB
🕈 🗂 Equipment		2 DST CDE 5245 IC
🌵 🛄 IED		3 DST_CDE_5245_IN
♀ III [07] DST_CDE_5245		4 DRT_CDE_5245_K/A
AL_FPAI		6 DOT ODE 6245 JOURD
AO INT AO		S DST_CDE_S245_KYAR
		6 DST_CDE_5245_CONT_OPER
		7 DST_CDE_5245_FALTA_IA
		8 DST_CDE_5245_FALTA_IB
. 108 DST CDE 16861		9 DST_CDE_5245_FALTA_IC
PID DI CC1 SFR13		10 DST_CDE_5245_FALTA_IN
• III [E] CC1_SFR14		19 DST_CDE_5245_VAB
• III (F) CC1_SFR15		20 DST_CDE_5245_VBC
P III RL_DST_17851		21 DST_CDE_5245_VCA
ALFPAI		25 DST_CDE_5245_WATT
- III AO		33 DST CDE 5245 VIDA C FA
		34 DST CDE 5245 VIDA C FB
		35 DST CDE 5245 VIDA C EC
		0000012000202402400420210
Calc Sources		
	Incort All Incort Next Incort One At Decition:	Insert All Insert Next Insert One
	Luiserrain Liserraeve Liserrone Arposition.	
	Of Class Hole Amb	OK Close Heln
	<u>Ou</u> ciose <u>H</u> eip Apply Keitesn	



→ clicar em **Insert Next** até chegar a quantidade igual aos pontos do equipamentos referencia.



By System Configurator			
<u>File Window H</u> elp			
RTU Configuration     Sites	Mathematic Algorithms and the second	Z 🔀 Calipment / IED / [07] DST_CDE p	fø" 🗵
	Index Point Name	dex Point Name	
Dptonets	0 RL_DST_17851_AI_0	0 DST_CDE_5245_IA	
🗢 🗂 RTUs	1 RL_DST_17851_AI_1	1 DST_CDE_5245_IB	
🕈 🗂 Equipment	2 RL_DST_17851_AL_2	2 DST_CDE_5245_IC	
P 🖾 IED	3 RL_DST_17851_AL_3	3 DST_CDE_5245_IN	
Ψ-11-1 [U/] DS1_CDE_5245	4 RL_DST_17851_AI_4	4 DST_CDE_5245_KVA	
	5 RL_DST_17851_AI_5	5 DST_CDE_5245_KVAR	
	6 RL DST 17851 AI 6	6 DST_CDE_5245_CONT_OPER	
— 🛄 DI	7 RL DST 17851 AI 7	7 DST_CDE_5245_FALTA_IA	
— 🎹 DO	8 RL DST 17851 AI 8	8 DST CDE 5245 FALTA IB	
- III FrzCl	9 RL DST 17851 AL 9	9 DST CDE 5245 FALTA IC	
• III [08] DST_CDE_16861	10 RL DST 17851 AI 10	10 DST CDE 5245 FALTA IN	
	11 RL DST 17851 AL 11	19 DST CDE 5245 VAB	
	12 BL DST 17851 AL 12	20 DST CDE 5245 VBC	
• III RL DST 17851	13 BL DST 17851 AL 13	21 DST CDE 5245 VCA	
AL_FPAI	14 BL DST 17851 AL 14	25 DST_CDE_5245_WATT	
— <b>III</b> AO	15 RL DST 17851 AL 15	33 DST CDE 5245 VIDA C FA	
— <b>// (</b> CI	16 PL DET 17051 AL 16	34 DST_CDE_5245_VIDA_C_EB	
	17 PL DET 17951 AL 17	35 DST_CDE_5245_VIDA_C_EC	
	17 KC_D91_1/001_AC17	55 001_002_3243_VIDX_0_1 C	-
Calc Sources			
	Insert All Insert Next Insert One At Position: 18	Insert All Insert Next Insert	t One
	<u>Q</u> K Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u> <u>R</u> efresh		lp



**Passo 15:** Chegando a quantidade necessária deveremos agora mudar a descrição de cada ponto criado, para isso o método usado é o "ctrl + C" e "ctrl + V" da descrição final de cada ponto

## Por exemplo:

RL\_DST\_17851\_AI\_4

mudar para

RL\_DST\_17851\_KVA

Se faz necessário também mudar o "Índex" ou seja, a numeração de cada ponto, numerando igual ao nosso exemplo.

Com toda a modificação necessária realizada vejamos na figura abaixo o resultado final

🕸 System Configurator		
<u>F</u> ile <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
RTU Configuration     G I Sites	III ≜ Equipment / IED / BL_DST_17851 / AL_EPAL	
	Index Print Name	dex Point Name
- 🗂 Optonets	0 RL_DST_17851_IA	0 DST_CDE_5245_IA
🗢 🗂 RTUs	1 RL_DST_17851_IB	1 DST_CDE_5245_IB
♀ 🗖 Equipment	2 RL_DST_17851_IC	2 DST_CDE_5245_IC
	3 RL_DST_17851_IN	3 DST_CDE_5245_IN
	4 RL_DST_17851_KVA	4 DST_CDE_5245_KVA
	5 RL_DST_17851_KVAR	5 DST_CDE_5245_KVAR
	6 RL_DST_17851_CONT_OPER	6 DST_CDE_5245_CONT_OPER
- ÎN DI	7 RL DST 17851 FALTA IA	7 DST_CDE_5245_FALTA_IA
- MI DO	8 RL_DST 17851 FALTA IB	8 DST_CDE_5245 FALTA_IB
FrzCl	9 RL_DST_17851 FALTA_IC	9 DST_CDE_5245_FALTA_IC
• III [08] DST_CDE_16861	10 RL DST 17851 FALTA IN	10 DST_CDE_5245_FALTA_IN
	19 RL DST 17851 VAB	19 DST_CDE_5245 VAB
	20 RL DST 17851 VBC	20 DST_CDE_5245_VBC
• III RL_DST_17851	21 RL DST 17851 VCA	21 DST CDE 5245 VCA
AI_FPAI	25 RL DST 17851 WATT	25 DST_CDE_5245 WATT
— 🎹 AO	33 RL DST 17851 VIDA C FA	33 DST CDE 5245 VIDA C FA
	34 RL DST 17851 VIDA C FB	34 DST CDE 5245 VIDA C FB
- <b>11</b> 11 DI	35 RL DST 17851 VIDA C EC	35 DST CDE 5245 VIDA C FC
		(7.6) (7.6)
	Insert All Insert Next Insert One At Position: 18	Insert All Insert Next Insert One
	<u>O</u> K Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u> <u>R</u> efresh	<u>OK</u> Close <u>H</u> elp

No final de devemos clicar em Apply



Elle Window Help         RTU Configuration       p' g'
RTU Configuration
Cric Sources

**Passo 16:** Fazer o passo 14 e 15 ( o mesmo procedimento) para **DI** (Digital input) e **DO** (digital output)



## Configurar o novo IED no canal de comunicação do cartão V23

**Passo 17**: Para fazer a configuração de comunicação entre a UTR e o VTS devemos proceder clicando em:

Sites  $\rightarrow$  RTUs  $\rightarrow$  Concentrador\_I (que varia para cada CFG)  $\rightarrow$  Card Files  $\rightarrow$  [1] File\_1  $\rightarrow$  [2] DCB  $\rightarrow$  [1] Port.

Em DNP3\_Mgrp clicamos com o botão direito do mouse e selecionamos Create DNP3 MAster.



em seguida abrirá uma nova tela e colocamos o nome do novo equipamento "exemplo: (**DE**: DNP3\_M **PARA**: DST\_MRU\_8888) e clicamos em **Apply** 





**Passo 19:** Clicando na aba DNP3 **Master Details**, deve-se configurar alguns parâmetros de comunicação do DNP3.0

OBS: Deve-se seguir o mesmo modelo apresentado na figura abaixo alterando apenas a localização (CDE) e o numero do equipamento (5245)

Sites / EPB / RTUs / C	ONCENTRA	DOR_I / Card Files / [1] File_1 /	[2] DCB	/[1] Port / DNP3_	_MGrp / [07] DNP3_M_8 🛛 🖉 🖾
General DNP3 Maste	er Details	More Details			
Internal Points					
Health Point:	DST CDE	5245 COM	G	iood Msa Count:	DST CDE 5245 GOOD MSG
In Service:	DST CDE	5245 IN SERV	=	No Renky Count:	DST_CDE_5245_BAD_MSG
Fon ion Control	DOT_ODE		=	ailg or Control	
Service Conditi.		_3243_CTRL_8ERV	'		
Reset Control:	DNP_1_2_	1_07_RTU_RSET	_	RTU Active:	DNP_1_2_1_07_RTU_Ac
Stats Reset Control:	DST_CDE_	_5245_RESET_ST		RTU Inscan:	DNP_1_2_1_07_RTU_Scan
Diag. Relay Enable:	DNP_1_2_	1_07_RTU_Diag			
Retries and Timeouts	ver Confirma ver Retries: neout (ms): ver Retries: neout (ms):	tion? 0 0 1 9000	Appl	Control Lost Comms Ev Collision Back ication Layer Ref	Timeout (ms): 10000 ent Threshold: 0 coff Time (ms): 0 try Delay (ms): 20000
Time Synchronisation				Event Reque:	sts
Inhibit Time Syncl	hronisation	?		Class 1 Ev	vent Request Count 100
Time Synchronis	sation Corre	ction (ms): 0		Class 2 Ev	vent Request Count 100
Inaccurate Slave Dela	ay Measure	ment (ms): 0		Class 3 Ev	vent Request Count
		OK Close	<u>H</u> elp	Apply	Refresh

Obs.: Não devemos habilitar o campo "Inhibit Time Synchronisation"



Para conseguir uma tela de referência devemos clicar em:

→ [07] DNP3\_M4 (ou qualquer outro) e clicar com o botão direito em Edit.

🕸 System Configurator	
TRTU Configuration	Stop (UTD_Condo (DTU: (CONCENTDADOD_L/Cord Elles (14) Elles 4 (12) DCD (14) Dort (DND3_Cross
♥ ☐ Sites ♥ ☐ UTR_Conde	General DNP3 Master Details More Details
🕈 🖉 CONCENTRADOR_I	Internal Points
🕈 🗂 Card Files	Health Point: DST_CDE_5542_COM Good Msg Count: DST_CDE_5542_600D_MS
♥ 1000 [1] File_1 ● 101 [118] DCB	In Service: DST CDE 5542 IN SERV No Reply Count: DST CDE 5542 BAD MSG
🗢 🙀 [1С] РЗЕ	Service Control: DST CDE 5542 CTRL SERV Failover Control: DNP 1 2 1 07 RTU Fail
	Reset Control: DNP 1 2 1 07 RTU RSET RTU Active: DNP 1 2 1 07 RTU Ac
Ŷ ╣ [1] Port	Stats Beset Control: DST_CDE_5542_RESET_ST
♥         III         DNP3_Grps           ●         [[07]         DNP3_M_4           ●         [[[07]         DNP3_M_4	Diag. Relay Enable: DNP_1_2_1_07_RTU_Diag
<ul> <li>➡ [D] DNP3_M</li> <li>➡ [D] DNP3_M</li> <li>➡ [D] DNP3_M</li> <li>➡ [D] DNP3_M 1</li> </ul>	Retries and Timeouts  Request Link Layer Confirmation? Control Timeout (ms): 10000
	Link Layer Retries: 0 Lost Comms Event Threshold: 0
- 🗢 [3] <empty></empty>	Link Layer Timeout (ms): 0 Collision Backoff Time (ms): 0
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Application Layer Retries:         1         Application Layer Retry Delay (ms):         20000           Application Layer Timeout (ms):         7000
- ◆ [EBUS] <empty></empty>	Time Synchronisation Event Requests
Calculations	Inhibit Time Synchronisation?     Class 1 Event Request Count: 100
	Time Synchronisation Correction (ms): 0 Class 2 Event Request Count: 100
<ul> <li>♥ □ UTR_YYY</li> <li>♥ □ Equipment</li> <li>● □ I=0</li> </ul>	Inaccurate Slave Delay Measurement (ms): 0 Class 3 Event Request Count: 100
← Ⅲ [07] DST_CDE_5245             ← Ⅲ [07] DST_CDE_5245             ← Ⅲ [07] DST_CDE_5245             ← Ⅲ [07] DST_CDE_5245	OK Close Help Apply Befresh

Devemos alterar os campos referenciado no primeiro item do passo 19 por exemplo: De: DST\_MRU\_8888\_01\_HilthPnt Para: DST\_MRU\_8888\_COM.

E assim sucessivamente.



Conde / RTUs / CONCENTRADOR_I / Car	d Files / [1] File_1 / [2] DCB / [1] Port / D 🗗 🖉 🔣	Sites / UTR_Conde / RTUs / CONCENTRADOR_I / Car	d Files / [1] File_1 / [2] DCE
<sup>9</sup> 3 Master Details More Details		neral DNP3 Master Details More Details	
		L	
		Iternal Points	
h Point: DST_MRU_8888_01_HithPht	Good Msg Count: DS1_MRU_8888_U1_good_i	Health Point: DST_CDE_554 2_COM	Good Msg Count: DS
Service: DST_MRU_8888_01_service	No Reply Count: DST_MRU_88888_01_bad_m	In Service: DST_CDE_554 2_IN_SERV	No Reply Count: DS
Control: DST_MRU_8888_01_serv_ctrl	Failover Control: DST_MRU_8888_01_failover	Service Control: DST_CDE_554 2_CTRL_SERV	/ Failover Control: DN
Control: DST_MRU_8888_01_rst_ctrl	RTU Active: DST_MRU_8888_01_active	Reset Control: DNP_1_2_1_07_RTU_RSET	RTU Active: DN
Control: DST_MRU_8888_01_stats_rst	RTU Inscan: DST_MRU_8888_01_inscan	Stats Reset Control: DST_CDE_554 2_RESET_ST	RTU Inscan: DN
Enable:		Diag. Relay Enable: DNP_1_2_1_07_RTU_Diag	
outs		tetries and Timeouts	
Link Layer Confirmation?	Control Timeout (ms).	Request Link Layer Confirmation?	Control Tin
Link Layer Retries: 0	Lost Comms Event Threshold: 0	Link Layer Retries: 0	Lost Comms Event
ayer Timeout (ms): 1000	Collision Backoff Time (ms): 0	LinEquipamento referé	ncia Collision Backoff
ation Layer Retries: 0	Application Layer Retry Delay (ms): 0	Application Layer Retries: 1	Application Layer Retry f
ayer Timeout (ms): 9000		Application Layer Timeout (ms): 7000	j .
sation	Event Requests	ime Synchronisation	Event Requests
me Synchronisation?	Class 1 Event Request Count: 0	Inhibit Time Synchronisation?	Class 1 Event
nchronisation Correction (ms):	Class 2 Event Request Count: 0	Time Synchronisation Correction (ms): 0	Class 2 Even
lave Delay Measurement (ms):	Class 3 Event Request Count: 0	Inaccurate Slave Delay Measurement (ms):	Class 3 Even
		Indecurate shave beidy measurement (ins).	



**Passo 20:** Na aba "**More Details**" devemos configurar os parâmetros de class 0,1e 2. E desabilitar o "**class 3 Data".** 

→ Na aba "Connect Slave" clicar em "Browse".

🛛 * Sites / EPB / RTUs / CONCENTRADOR_I / Card Files / [1] File_1 / [2] DCB / [1] Port / DNP3_MGrp / [07] DNP3_M_8 📰 🗖 🗵							
General 👘 DNP3 M	laster Details More	e Details					
Poll Parameters							
	Poll Period (s)	RTU Failed Poll Period (s)	Demand Scan Point	Disable			
Class 0 Data:	5400	300					
Class 1 Data:	1200	300					
Class 2 Data:	1200	300					
Class 3 Data:							
Time/Date Data:	36000	300					
Set as a Backup Protocol?         Primary Protocol:         Connected Slave         Connected Slave:         New IED       Browse         Edit       Detach							
P Parameters Connection Timeout (s): Make Slave Connection? Carteria Slave Connection?							
	<u>0</u> 1	Cancel <u>H</u> elp	<u>Apply</u> <u>R</u> efresh				



**Passo 21:** após o clicar em "**Browse**", devemos selecionar qual o **Slave** referente a configuração "**MÁSTER**" realizada e a seguir clicar em "**OK**"

🎲 Select slave / IED	×
RTU Configuration	
e Sites	
- N 0 RL DST 17851	
~	

**Passo 22:** Deve-se configurar os tipos de comando de cada ponto que a UTR deverá realizar.

Para chegar nesse parâmetro deveremos clicar em:

Sites  $\rightarrow$  RTUs  $\rightarrow$  CONCENTRADOR\_I  $\rightarrow$  Card Files  $\rightarrow$  [1] File\_1  $\rightarrow$  [2] DCB  $\rightarrow$  [1] Port  $\rightarrow$  DNP3\_MGrp  $\rightarrow$  [07] DNP3\_M\_8.

Clicando com o botão direito em "DO\_Obj\_Grp" e selecionando "Edit".





Passo 23: Abrirá uma nova tela no qual deve- se configurar os itens circulado.

Obs: atentar para as alterações no campo "Máster Point Name", "Close Control Code" e "Trip Control".

→ Em "Máster Point Name" devemos alterar o nome de cada ponto com os nomes novos e deixando as terminações.

- → Em "Control Type" devemos selecionar Latch On / Off.
- → Em "Close Control Code" Devemos selecionar "Lacth On/Off".
- → Em "Trip Control" Devemos selecionar "Latch Off / Null".

	ints:							
ect Gro	oup: DO							
ddress	Point Na	me						
					A AA			
ned Poi	ints:							
ined Poi	ints: Mactor Point	Nomo	Operation mode	Control Tuno	Trip Index	Bulco Duration (ma)	Class Capital Cada	Trin Contri
ined Poi Idress	ints: Master Poin 0 DST_CDE_5245_F	Name ROT TER	Operation mode Direct Operate no acknowledge	Control Type	Trip Index	Pulse Duration (ms)	Close Control Code	Trip Contro
ined Poi 1d ress (	ints: Master Poin 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_E	Name ROT_TER LOQ RELIG	Operation mode Direct Operate no acknowledg Direct Operate no acknowledg	Control Type Latch On/Off	Trip Index 0 2	Pulse Duration (ms)	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null
ined Poi 1d ress L	ints: Master Poin 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_E 3 DST_CDE_5245_1	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C	Operation mode Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3	Pulse Duration (ms) 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contri Latch Off / Null Latch Off / Null
ned Poi ddress	ints: Master Poin 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_E 3 DST_CDE_5245_T 4 DST_CDE_5245_0	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C :_WORK_T	Operation mode Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null Latch Off / Null Latch Off / Null Latch Off / Null
Ined Poi	ints: Master Point 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_F 3 DST_CDE_5245_T 4 DST_CDE_5245_C 7 DST_CDE_5245_E	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C :_WORK_T LOQ_LOP	Operation mode Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge Direct Operate no acknowledge	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null Latch Off / Null
Ined Poi	ints: Master Point 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_F 3 DST_CDE_5245_T 4 DST_CDE_5245_C 7 DST_CDE_5245_F 0 DST_CDE_5245_F	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C _WORK_T LOQ_LOP IST_I_FALTA	Operation mode Direct Operate no acknowledgr Direct Operate no acknowledgr	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7 10	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null Latch Off / Null
ined Poi dd ess i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Ints: Master Point 0 DST_CDE_5245_F 2 DST_CDE_5245_F 3 DST_CDE_5245_T 4 DST_CDE_5245_C 7 DST_CDE_5245_F 0 DST_CDE_5245_F 1 DST_CDE_5245_F	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C _WORK_T LOQ_LOP IST_I_FALTA TIVA_PROT	Operation mode Direct Operate no acknowledgr Direct Operate no acknowledgr	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7 10 11	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null Latch Off / Null
Imped Poi           dd ress           1           2           2           3           3           4           11           11	Ints: Master Point DST_CDE_5245_F DST_CDE_6245_E DST_CDE_6245_T DST_CDE_5245_C DST_CDE_5245_E DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C _WORK_T LOQ_LOP IST_I_FALTA TIVA_PROT COM_DIR_F	Operation mode Direct Operate no acknowledg Direct Operate no acknowledg	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7 10 11 12	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contro Latch Off / Null Latch Off / Null
med Poi dd ress 	Ints: Master Poin DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_E DST_CDE_6245_T DST_CDE_5245_C DST_CDE_5245_E DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C _WORK_T LOQ_LOP IST_LFALTA TIVA_PROT TIV_PROTA	Operation mode Direct Operate no acknowledg Direct Operate no acknowledg	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7 10 11 11 12 13	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null	Trip Contr Latch Off / Null Latch Off / Null
ned Poi 1d ess 	Ints: Master Poin DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_E DST_CDE_6245_T DST_CDE_6245_C DST_CDE_5245_E DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F DST_CDE_5245_F	Name ROT_TER LOQ_RELIG _C WORK_T LOQ_LOP IST_I_FALTA TIVA_PROT OM_DIR_F TIV_PROTA	Operation mode Direct Operate no acknowledg Direct Operate no acknowledg	Control Type Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off Latch On/Off	Trip Index 0 2 3 4 7 10 11 11 12 13	Pulse Duration (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Close Con rol Code Latch On / Null Latch On / Null	Trip Contr Latch Off / Null Latch Off / Null

Ao termino clicar em "Ok".



**Passo 24:** Inserir os pontos (ED, EA e SD) do novo IED no canal DNP3.0 slave do COD. Inicialmente deve-se identificar qual é o canal do COD. O Canal do COD pode ser identificado pela Porta TCP/IP que está configurada.

😰 System Configurator							
Eile Window Help							
♥ 📲 Guarabira ♥ 🗂 Card Files	Sites /	EPB / RTUs / Guarabira	/ Card Files / [1]	6_Slot_19	_inch_Rack / [IP]	Ethernet / [2B] DNP3	_S_TCP d <sup>≠</sup> Ø <sup>7</sup>
♥ 11 6_Slot_19_inch_Rack ♥ 11 6_Slot_19_inch_Rack ♥ 11 11 0CB ♥ 11 11 0CB	General	DNP3 Slave Details	More Details	IP Data	IP Hosts Data	Unsolicited Data	Variation Dat
			TCP Po	ort No: 20	001		
AL_FPAI - III AO		Tentative C Default C	onnection Timeo onnection Timeo	ut (s): 12	o] o		
			IP Add	iress:		]	
FrzCI							
AL_FPAI							
FrzCl P II [2] DCB							
— 🛄 [3] TDO — 🛄 [4] TDO							
- ₩1 [5] ADI - ₩1 [6] ADI - ₩1 [6] <empty></empty>							
Calculations							



**Passo 25:** Inserir os pontos (ED, EA e SD) do novo IED no canal DNP3.0 slave do COD, Identificado o canal do COD, deve-se agora inserir os pontos em cada tabela (AO, DI e DO) do referido canal.

Entradas Analógicas

→ inserir todos os endereços (ex: 3114) conforme a planilha do Excel criada anteriormente exemplo: 30/2/03114: NS "tabela Analog Input"

→ clicando em "Insert Next" para inserir a quantidade de pontos necessárias e depois reescrever o ponto inserido e selecionar no campo "Point Name " a informação que esta na tabela do Excel.

→ Após ter realizado o procedimento deveremos clicar em OK

🕼 System Configurator						
<u>File Window H</u> elp						
🕈 🖉 Guarabira	sit	es / EPB / RTUs / Guarabira / Card Files :	/[1] 6_Sla	ot_19_inch_R	ack / [IP] Ethernet / [2B] DNP3	r 🛛 🖂
P □ Card Files	Index	Point Name	Class	Deadband	Static Variation	EA
	1000	DST_SPE_12540_IA	Class 2	5	32-bit with flags	2-bit with
• III 1000	1001	DST_SPE_12540_IB	Class 2	5	32-bit with flags	2-bit with
P- III [IP] Ethernet	1002	DST_SPE_12540_IC	Class 2	5	32-bit with flags	2-bit with
	1003	DST_SPE_12540_IN	Class 2	3	32-bit with flags	2-bit with
AI_FPAI	1004	DST_SPE_12540_KVA	Class 2	30	32-bit with flags	2-bit with
AO AO	1005	DST_SPE_12540_KVAR	Class 2	30	32-bit with flags	2-bit with
	1006	DST_SPE_12540_CONT_OPER	Class 2	0	32-bit with flags	2-bit with
	1007	DST_SPE_12540_FALTA_IA	Class 2	0	32-bit with flags	2-bit with
FrzCl	1008	DST_SPE_12540_FALTA_IB	Class 2	0	32-bit with flags	2-bit with
P III 12BI DNP3 S TCP	1009	DST_SPE_12540_FALTA_IC	Class 2	0	32-bit with flags	32-bit with
AI_FPAI	1010	DST_SPE_12540_FALTA_IN	Class 2	0	32-bit with flags	32-bit with
AO	1011	DST_SPE_12540_VAB	Class 2	100	32-bit with flags	32-bit with
	1012	DST_SPE_12540_VBC	Class 2	100	32-bit with flags	32-bit with
- DO	1013	DST_SPE_12540_VCA	Class 2	100	32-bit with flags	32-bit with
FrzCl	1014	DST_SPE_12540_WATT	Class 2	30	32-bit with flags	32-bit with
🗠 💐 [2] DCB	1015	DST_SPE_12540_VIDA_C_FA	Class 2	0	32-bit with flags	32-bit with
- 💐 [3] TDO	1016	DST_SPE_12540_VIDA_C_FB	Class 2	0	32-bit with flags	2-bit with
	1017	DST_SPE_12540_VIDA_C_FC	Class 2	0	32-bit with flags	32-bit with
	1018	DST_SPE_12540_GOOD_MSG	Class 2	0	32-bit with flags	32-bit with
● [EBUS] <empty></empty>	1019	DST_SPE_12540_BAD_MSG	Class 2	0	32-bit with flags 🔹 🔻	2-bit with 🕳
🗣 🗂 Calculations	<ul> <li>3355553</li> </ul>					
Control Interlock	Inser	t All Insert Next Insert One	At Posi	tion: 11132	Delete Select Poin	ıts
			]	·····		
In the particular of the p		OK Cancel	н	eln ú	Annhy Refresh	
• III [01] Disjuntor_12Y2						
← 🛺 [01] DJP_MED_PM820_SACA						
- III 1041 Doligodor 11 DL 041 4 M00	_					



**Passo 26**: fazer as mesmas modificações para a entrada digital input (**DI**) no quadro marcado na figura abaixo, atentando novamente para o endereço (**INDEX**),e para o nome do ponto (**Point Name**)

🗤 System Configurator					
<u>File Window H</u> elp					
🍳 🥼 Guarabira 🗖	Site:	s / EPB / RTUs / Guarabira / Card Files .	/[1]6 Slo	ot 19 inch Rack / fIP1 Ethernet /	[2B] DNP3 ピロ 図
🌳 🗖 Card Files	Index	Point Name	Class	Static Variation	Event Variatio
P 💕 [1] 6_Slot_19_inch_Rack	1000 D	ST_SPE_12540_ABERTO	Class 1	Without flags	With time
	1001 D	ST_SPE_12540_FECHADO	Class 1	Without flags	With time
♀- ₩1 [IP] Ethernet	1002 D	ST_SPE_12540_LOCAL_REM	Class 1	Without flags	With time
	1003 D	ST_SPE_12540_WORK_TAG	Class 1	Without flags	With time
AI_FPAI	1004 D	ST_SPE_12540_AJUS_PROTA	Class 1	Without flags	With time
- AO	1005 D	ST_SPE_12540_AJUS_PROTB	Class 1	Without flags	With time
	1006 D	ST_SPE_12540_PROT_TERRA	Class 1	Without flags	With time
	1007 D	ST_SPE_12540_AUTO_RELIGA	Class 1	Without flags	With time
FrzCl	1008 D	ST_SPE_12540_LOP_BLOQ	Class 1	Without flags	With time
♀	1009 D	ST_SPE_12540_PROT_HABILI	Class 1	Without flags	With time
AI_FPAI	1010 D	ST_SPE_12540_DIREC_FLUX	Class 1	Without flags	With time
- AO	1011 D	ST_SPE_12540_PER_FASE_A	Class 1	Without flags	With time
	1012 D	ST_SPE_12540_PER_FASE_B	Class 1	Without flags	With time
	1013 D	ST_SPE_12540_PER_FASE_C	Class 1	Without flags	With time
FrzCl	1014 D	ST_SPE_12540_LOCKOUT	Class 1	Without flags	With time
🗢 💐 [2] DCB	1015 D	ST_SPE_12540_PROT_FASE	Class 1	Without flags	With time
— 💐 [3] TDO	1016 D	ST_SPE_12540_PROT_NEUTRO	Class 1	Without flags	With time
- 💐 [4] TDO	1017 D	ST_SPE_12540_PROT_SEF	Class 1	Without flags	With time
	1018 D	ST_SPE_12540_CLOSE_ISOL	Class 1	Without flags	With time
IEBUSI <empty></empty>	1019 D	ST_SPE_12540_TRIP_ISOL	Class 1	Without flags	With time 🚽
🗣 🗂 Calculations	• 555555555				
Control Interlock	Incort	Insert Next Insert One	At Doci	tion: 0031 Delete	Salact Dainte
🗢 📲 Itabaiana	Inserta	insert one	ALPUSI		<u>select Points</u>
or Malta Cas lass de Cariti		0//		alu duulu Dafaa	•
				eih Whhit Kettes	511
●					



**Passo 27:** fazer as mesmas modificações para a saida digital output (DO), atentando novamente para as modificações no endereço (INDEX) e para o nome do ponto (Point Name)

Contraction of the second		Sites / EPB / RTUs / Guarabira / Card File:	s / [1] 6_Slot_19_inch_Rack / [i	IP] Ethernet / [2B] DNP3	d. X
🕈 💐 [IP] Ethernet	Index	Point Name	Static Variation	Trip/Close status	
9 🕅 [28] DNP3_S_TCP	100	0 DST_SPE_12540_PROT_TER	With flags	Trip / Close	
AI_FPAI	100	1 DST_SPE_12540_BLOQ_RELIG	With flags	Trip / Close	100
AO	100	2 DST_SPE_12540_T_C	With flags	Trip / Close	
	100	3 DST_SPE_12540_C_WORK_TAG	With flags	Trip / Close	
- III DO	100	4 DST_SPE_12540_BLOQ_LOP	With flags	Trip / Close	
FrzCl	100	5 DST_SPE_12540_RST_I_FALTA	With flags	Trip / Close	
♀ III [28] DNP3_S_TCP	100	6 DST_SPE_12540_ATIVA_PROT	With flags	Trip / Close	
- 🛄 AI_FPAI	100	7 DST_SPE_12540_COM_DIR_FLU	With flags	Trip / Close	
AO	100	8 DST_SPE_12540_ATIV_PROTA	With flags	Trip / Close	
	100	9 DST_SPE_12540_ATIV_PROTB	With flags	Trip / Close	
	101	0 DST_SPE_12540_CONT_SERV	With flags	Trip / Close	
FrzCl	101	1 DST_SPE_12540_RESET_STAT	With flags	Trip / Close	-
👁 🛐 [2] DCB				22	•
- 🛐 (3) TDO	Ins	ert All Insert Next Insert One	At Position: 9012	Delete Select Points	
- 4 [4] TDO					<u>ly</u> :
		OK Cancol	Holp Apply	Pofroch	
• IEBUSI <empty></empty>			Пеір Арріў	<u>Dencon</u>	
Calculations					

**Passo 28 :** Concluída a configuração do novo equipamento, agora deve-se gerar o novo CFG contemplando o mesmo para que seja carregado na UTR

→ devemos clicar com o botão direito do mouse em "concentrador" e selecionar "Generate CFG File..."



財 System Configurator		
<u>F</u> ile <u>H</u> elp		
RTU Configuration		
🌳 🗂 Sites		
Ŷ-□ EPB		
Optonets		
🖗 🗂 Card Files	Edit	
	Delete	
• 🖣 [1B] DCB	Daste from Snreadsheet	
• 🛒 [1C] P3E		
	Compile SALL	-
- • • [2] DCB	Generate CFG File	
-	Browse CFG File	
<b>◆</b> [5] <emp< td=""><td>Generate CSV Files</td><td></td></emp<>	Generate CSV Files	
— <b>-●</b> [6] <emp< th=""><th>Import IEC 61850 XML File</th><th></th></emp<>	Import IEC 61850 XML File	
-•• [7] <emp< td=""><td>Refresh</td><td></td></emp<>	Refresh	
EBUS] <€		
Calculations		
Catole_do_Rocha		

Passo 30: Devemos clicar em Browse para selecionar o caminho destino do arquivo.



		energisa
🔢 Specify	configuration file	
Look <u>i</u> n:	🖹 System Configurator 🔹 🖬 💼	
📑 bin 📑 help 📑 lib 📑 scripts 📑 utils		
File <u>N</u> ame:	CC10311A.CFG	
Files of <u>T</u> yp	e: *.cfg	▼
	Specify	Cancel

Digitar em File Name o nome do arquivo seguindo o padrão.

O Padrão utilizado pela energisa é CC10311A.CFG.

- Onde **CC1** é a sigla da SE. Onde **03** é o mês.
- Onde **11** é o Ano.

-Onde **A** é a versão, ou seja, a sequencia de CFG já criado no mês.

Depois de ter determinado o nome padrão do arquivo devemos clicar em Specify



**Passo 31 :** Clicamos em **Save to File** para salvar a o CFG criado e em seguida clicamos em **Close** 

🕸 System Configurator	
<u>File Window H</u> elp	
ି RTU Configuration 🔹 🕈	Sites / UTR_Conde / RTUS / CONCENTRADOR_I
♀ ⊡ UTR_Conde	Generate Configuration
	Generated Configuration:
🌳 🗂 Card Files	
9 😥 [1] File_1	
Ф 🕅 [2] DCB	
🍳 🚺 (1) Port	
P 🕅 DNP3_MGrp	
P [] [07] DNP3_M_4	
Υ [[] [08] DINP3_M_3 — []] Al Ohi Grn	
AQ Obj Grp	
CI_Obj_Grp	
DI_Obj_Grp	
DO_Obj_Grp	
Image: C 0	Configuration File: Arquivos de programasi-oxborolsystem Configurationarthur.ctg
♥ [] [E] DNP3_M_1	Save to File
🗢 🥅 [F] DNP3_M_2	
- ◆ [2] <unassigned></unassigned>	Close Help
Q [3] <empty></empty>	
- ◆ [5] <empty></empty>	Created file - C:\Arquivos de programas\Foxboro\System ConfigurationArthur.cfg
-•• [6] <empty></empty>	·
• [7] <empty></empty>	
← ♥ [EBUS] <empty></empty>	
Cantral Interlack	